

my**700X**

FRANÇAIS





Vous venez d'acheter un téléphone SAGEM et nous vous en félicitons. Nous vous conseillons de lire ce manuel attentivement afin de pouvoir utiliser votre téléphone dans les meilleures conditions.

Votre téléphone permet d'utiliser, au plan international, différents réseaux (EDGE, GSM 850 MHz/900 MHz et DCS 1800 MHz ou PCS 1900 MHz, selon modèle), en fonction des accords d'itinérance entre les opérateurs.

Nous vous rappelons que ce téléphone est agréé conformément aux normes européennes.

Selon les modèles et suivant la configuration des réseaux et les cartes d'abonnement qui y sont associées, certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles.

La marque SAGEM est une marque déposée de Sagem Communication groupe SAFRAN.

T9® Text Input est une marque déposée de ©Tegic Communications Inc.

Java™ et tous les logos et marques déposées de base Java™ sont des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Le navigateur WAP et certains logiciels de messagerie (i-mode™) sont sous licence Openwave.

Le navigateur WAP et les logiciels inclus sont la propriété exclusive de Openwave. À ce titre, il est interdit de les modifier, traduire, désassembler ou décompiler tout ou partie.

Wellphone™ et SmartCom™ sont les marques déposées propriétés de SmartCom SARL

Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

miniSD™ est une marque déposée de SD Card Association.

Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation.

Arkamys est une marque déposée de Arkamys SA.

# Sommaire

---

<b>Sécurité</b> .....	<b>6</b>	<b>Vidéo</b> .....	<b>20</b>
Environnement.....	7	Enregistrer une vidéo .....	20
<b>Description</b> .....	<b>8</b>	<b>Mes Documents</b> .....	<b>20</b>
Première utilisation : installation de la carte SIM et de la batterie .....	9	<b>Connectivité</b> .....	<b>21</b>
Démontage de la coque arrière .....	10	Bluetooth .....	21
Insertion de la carte mémoire .....	10	Véhicule - Kit piéton.....	22
<b>Mise en service</b> .....	<b>11</b>	Mode USB .....	22
Réseau .....	11	Synchronisation .....	22
Premier appel .....	11	<b>Baladeur numérique</b> .....	<b>22</b>
Réception d'un appel .....	12	Mode baladeur.....	22
<b>Utilisation</b> .....	<b>12</b>	Accessoires .....	23
Dégagement de l'antenne.....	12	<b>Radio FM</b> .....	<b>23</b>
Optimisation des performances .....	12	Mode baladeur.....	23
Charge de la batterie .....	13	<b>WAP</b> .....	<b>24</b>
<b>Répertoire</b> .....	<b>14</b>	Menus WAP .....	24
Utilisation du répertoire.....	14	Connexion WAP .....	24
Enregistrement d'un nouveau contact .....	14	Télécharger des objets .....	24
Appeler un contact .....	14	Déconnexion WAP .....	24
Options à partir d'un contact mémorisé .....	14	GPRS/EDGE .....	24
Listes de destinataires .....	15	<b>Jeux</b> .....	<b>25</b>
<b>Messages</b> .....	<b>15</b>	<b>Applications</b> .....	<b>25</b>
Créer un message texte (SMS ou MMS).....	16	Applications .....	25
Recevoir des messages .....	17	Calendrier .....	25
Menu Messages .....	17	Réveil - Timer .....	26
<b>Email</b> .....	<b>18</b>	Calculatrice .....	26
<b>Photo</b> .....	<b>19</b>	Aide-Mémoire .....	26
Prendre une photo et la sauvegarder .....	19	Services .....	27

<b>Réglages</b> .....	<b>27</b>
Téléphone .....	27
Affichage .....	27
Appels .....	28
Réseaux .....	29
Sécurité .....	29
Baladeur .....	31
WAP .....	31
Photo .....	31
Vidéo .....	31
Raccourcis .....	31
Stockage .....	31
Vérification des clés .....	31
Aide .....	31
<b>Caractéristiques techniques</b> .....	<b>32</b>
<b>Déclaration de conformité</b> .....	<b>33</b>
<b>Informations et précautions d'usage</b> .....	<b>34</b>
DAS .....	34
Conseils pour limiter l'exposition aux champs électromagnétiques (radiofréquences RF) .....	34
<b>Contrat de Licence Utilisateur Final (CLUF), pour le logiciel</b> .....	<b>35</b>
<b>Java™</b> .....	<b>38</b>
<b>Garanties</b> .....	<b>40</b>
<b>Dépannage</b> .....	<b>43</b>
<b>Support client</b> .....	<b>45</b>
<b>Index</b> .....	<b>46</b>

# Sécurité

---

Ne tentez pas de démonter votre téléphone. Vous êtes seul responsable de l'utilisation du téléphone et des conséquences de celle-ci.

De façon générale, éteignez votre téléphone dans tous les endroits où l'utilisation en est prohibée.

L'utilisation de votre téléphone est soumise à des règles destinées à assurer votre sécurité et celle de votre entourage. N'utilisez pas votre téléphone dans des endroits humides (salle de bains, piscine...). Protégez-le de toute projection d'eau ou d'autres liquides.

N'exposez pas votre téléphone à des températures extrêmes inférieures à - 10°C et supérieures à + 55°C. Les processus physico-chimiques mis en œuvre dans les accumulateurs imposent des limites de température lors des charges rapides. Votre téléphone protège automatiquement les batteries en cas de températures extrêmes.

Ne laissez pas votre téléphone à la portée des jeunes enfants (certaines parties amovibles peuvent être accidentellement ingérées).

## Sécurité électrique

N'utilisez que les chargeurs spécifiés dans le catalogue du fabricant. L'utilisation de tout autre chargeur peut se révéler dangereuse et aurait pour effet d'invalider votre garantie. La tension du secteur doit être conforme à celle indiquée sur la plaque signalétique du chargeur.

## Sécurité aérienne

À bord d'un avion, vous devez éteindre votre téléphone lorsque vous y êtes invité par le personnel de cabine ou par des panonceaux. L'utilisation de votre téléphone peut perturber le pilotage de l'appareil, ainsi que le réseau téléphone.

Son utilisation est illégale et le non-respect de ces règles de sécurité peut entraîner des poursuites judiciaires et/ou l'interdiction d'accès ultérieurs aux services du réseau cellulaire.

## Matières explosives

Veillez à éteindre votre téléphone dans les stations services, conformément à la signalétique en place. Vous devez également observer les restrictions d'utilisation concernant les appareils radio dans les usines chimiques, les dépôts de carburant, ainsi qu'en tout lieu où des opérations impliquant des explosifs sont en cours.

## Équipement électronique

Pour prévenir tout risque de démagnétisation, il est recommandé de ne pas laisser de manière durable de matériel électronique à proximité du téléphone.

## Équipement électronique médical

Votre téléphone est un émetteur radio susceptible d'interférer avec les appareils électroniques médicaux et implants, tels que audiophones, stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, etc. Il est généralement recommandé aux porteurs d'implants d'en maintenir le téléphone éloigné d'au moins 15 cm. Au besoin, votre médecin ou les fabricants de ces appareils vous donneront tous les renseignements utiles à ce propos.

## Hôpitaux

Veillez à toujours éteindre votre téléphone dans les hôpitaux lorsque vous y êtes invité par le personnel soignant ou par des panonceaux.

## Sécurité routière

N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous conduisez. Afin de consacrer toute votre attention à la conduite, arrêtez-vous et garez-vous soigneusement avant de passer un appel. La cas échéant, vous devez respecter la législation applicable en la matière.

### Distance de fonctionnement

Ce modèle a été testé et est conforme aux exigences concernant l'exposition aux radiofréquences, lorsqu'il est utilisé comme suit :

- à l'oreille : lancez ou recevez un appel et tenez le téléphone comme un téléphone filaire classique,
- porté sur le corps : pendant la transmission, mettez le téléphone dans un accessoire de transport au corps ne contenant pas de métal et maintenant le téléphone à 1,5 cm du corps. L'utilisation d'autres accessoires ne garantit pas la conformité aux exigences concernant l'exposition aux radiofréquences. Si vous n'utilisez pas d'accessoire de transport au corps et ne tenez pas le téléphone à l'oreille, placez le téléphone à une distance minimum de 1,5 cm du corps,
- utilisation en transfert de données : quand vous utilisez une fonction de transfert de données, placez le téléphone à une distance minimum de 1,5 cm du corps pendant toute la durée de transmission.

### Utilisation en mode baladeur



Ce produit a été conçu de manière à respecter la réglementation en vigueur en matière de limitation de la puissance sonore maximale.

- L'écoute prolongée à pleine puissance avec un casque ou des écouteurs peut endommager l'oreille de l'utilisateur.
- Si vous ressentez une sensation de bourdonnement, réduisez le volume ou cessez d'utiliser le produit.
- Utilisez exclusivement le casque ou les écouteurs fournis avec ce produit ou des accessoires compatibles. La liste des accessoires compatibles est disponible sur notre site Web <http://www.sagem.com>.

### Accessoires

Il est recommandé d'utiliser les accessoires de marque SAGEM pour un fonctionnement optimal de votre téléphone et de vos accessoires.

### Environnement

#### L'emballage

Pour faciliter le recyclage des emballages, veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.

#### Les piles et batteries

Les piles et batteries usagées doivent être déposées dans les points de collectes désignés.


#### Le produit



La poubelle barrée apposée sur le produit (y compris ses accessoires) signifie qu'il appartient à la famille des équipements électriques et électroniques.

Pour favoriser le recyclage et la valorisation des Déchets d'Équipements Électriques et Electroniques (DEEE) mais également assurer la protection de l'environnement, la réglementation européenne vous demande de respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.

# Description



**Touche rouge** : appui long : arrêt/mise en Marche du téléphone  
*En contexte d'appel* : refus d'un appel/raccrocher  
*Dans les menus* : retour à l'écran d'accueil



**Touche verte** : *En contexte d'appel* : appel/réception d'un appel/mode mains libres (ATTENTION : dans ce mode, ne portez pas le téléphone à votre oreille)



**Touche programmable droite** : (fonction disponible selon modèle)  
*En écran d'accueil* : accès à certaines fonctions (raccourci)  
*Dans les menus* : accès au choix indiqué à l'écran dans l'onglet (\*)



**Touche programmable gauche** : (fonction disponible selon modèle)  
*En écran d'accueil* : accès à certaines fonctions (raccourci)  
*Dans les menus* : accès au choix indiqué à l'écran dans l'onglet (\*)



Le navigateur vous permet :

- de naviguer dans les différentes fonctions en appuyant sur la partie correspondante (haut, bas, droite, gauche),
- de confirmer votre sélection en appuyant sur la partie centrale.

Dans l'écran d'accueil, l'appui sur le navigateur affiche les icônes des menus principaux. L'appui sur le navigateur et l'une des douze touches du clavier numérique accède directement à un menu.

\* Lors de la rédaction d'un message :  
Appui court : passe d'un mode de saisie à un autre (majuscules/minuscules, mode 123)

Appui long : active/désactive le mode T9

# Lors de la rédaction d'un message : Appui long : changement de la langue du mode T9. Appui court : affichage de la liste des symboles

*En écran d'accueil* : Appui long : mode silence

*En contexte réception d'appel* : Appui court : coupe la sonnerie


*En contexte réglage sonnerie* : Appui court : activer/désactiver la sonnerie

Appui long : coupe le son en lecture de vidéo, de message ou dans un jeu

**2 à 9** Un appui long sur une des touches **2 à 9** affiche directement le répertoire

(\*) Dans ce manuel le choix d'une fonction en appuyant sur cette touche est indiqué entre crochets (exemple : [**Sauver**]).

## Les touches latérales



- réglage du volume (appui court)
- passer au morceau de musique suivant ou précédent (appui long)
- accès au baladeur numérique (appui long)
- jouer ou mettre en pause la musique (appui court)

## Les icônes



Batterie (s'il clignote rouge, la batterie doit être chargée immédiatement)



Mode silence (indique que la sonnerie est coupée)



Seul l'appel d'urgence est possible



Niveau de champ (entre 0 et 5 barrettes).



Réception de message (message à lire), clignotant : mémoire pleine (messages à supprimer)

## EDGE

Gris : réseau EDGE indisponible  
Noir : Connexion EDGE  
Clignotant : Connexion en cours

## GPRS

Gris : GPRS indisponible  
Noir : Connexion GPRS  
Clignotant : Connexion en cours



Connexion WAP

## Première utilisation : installation de la carte SIM et de la batterie

### AVERTISSEMENT

Pour utiliser votre téléphone, vous disposez d'une carte à puce appelée carte SIM.

### ATTENTION

Cette carte doit être manipulée et stockée avec précaution afin d'éviter les torsions excessives ou éraflures qui l'endommageraient. En cas de perte de votre carte SIM, prévenez immédiatement votre opérateur.  
Ne laissez pas votre carte SIM à la portée de jeunes enfants.

Votre téléphone est identifié par son numéro IMEI. Notez bien ce numéro, et ne le gardez pas joint à votre téléphone, car il pourra vous être demandé en cas de vol de votre téléphone, afin d'en bloquer l'utilisation, même avec une autre carte SIM. Pour afficher l'IMEI sur l'écran de votre téléphone, tapez : \*#06#.

La carte SIM s'insère sous la batterie du téléphone. Assurez-vous que le téléphone est éteint et le chargeur débranché.


- 1 Glissez la carte à fond sous la plaque de maintien, les plages dorées tournées vers le téléphone et le coin biseauté orienté selon le dessin figurant sur le téléphone.
- 2 Mettez la batterie en place dans son logement, en positionnant d'abord la partie supérieure supportant les connecteurs.
- 3 Mettez en place la coque en crochétant d'abord la partie supérieure.



## Démontage de la coque arrière


Procédez de la façon suivante pour démonter la coque arrière (en cas de changement de la batterie ou de la carte SIM par exemple) :

Retournez votre téléphone. Aidez-vous de l'encoche (1) pour servir d'appui afin de soulever la coque (2).



## Insertion de la carte mémoire

- Ouvrez le capot de protection du lecteur situé sur le côté du téléphone et insérez la carte mémoire en appuyant jusqu'à l'encliqueter.
- Pour retirer la carte, vérifiez qu'aucune application n'accède à la carte, et appuyez ensuite légèrement sur le bord supérieur de la carte pour la déverrouiller et sortez-la du lecteur.



### ATTENTION

La carte mémoire est très fragile. Veuillez à la manipuler avec précaution lors de l'insertion ou du retrait.

Retirer la carte mémoire au cours d'une opération de lecture ou d'écriture peut l'endommager. Veuillez à ce qu'aucune application n'accède à la carte au moment de son retrait.

Certaines cartes mémoire doivent être formatées sur un PC avant d'être utilisées dans votre téléphone.

## Mise en service

---

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, suivez les instructions affichées à l'écran.

Si l'accès à la carte SIM est protégé, le téléphone vous demande d'entrer le code PIN :

Entrez le code de 4 à 8 chiffres qui vous a été remis lors de la fourniture de votre carte SIM. Ces chiffres ne s'affichent pas sur l'écran pour des raisons de sécurité.

Après avoir appuyé sur **[OK]**, le téléphone active les paramètres de votre opérateur et redémarre ; entrez de nouveau votre code PIN puis la date et l'heure, faites vos choix pour ces différents paramètres : fuseau horaire, heure d'été/hiver, thème, fond d'écran, écran de veille, sonnerie, volume, vibreur et numéro de la boîte vocale.

Si vous avez des contacts enregistrés dans votre carte SIM, le téléphone vous propose, si vous le souhaitez, de les recopier dans le répertoire du téléphone.

### ATTENTION

Si un mauvais code PIN est entré trois fois de suite, votre carte SIM est bloquée. Vous devez alors :

- entrer le code PUK (Personal Unblocking Key) fourni par votre opérateur et valider,
- entrer votre code PIN et valider ,
- entrer à nouveau votre code PIN et valider.

Après 5 ou 10 (selon le type de carte SIM) tentatives infructueuses, la carte SIM est définitivement verrouillée. Vous devez alors contacter votre opérateur pour obtenir une nouvelle carte.

## Réseau

Si le nom de réseau apparaît, les appels sont possibles sur le réseau de votre opérateur.

Si la lettre R et un nom de réseau s'affichent, les appels sont possibles sur le réseau d'un autre opérateur.

Si la lettre E s'affiche sans aucun nom de réseau, seuls les services d'urgence seront accessibles (sécurité civile, police, pompiers).

Si l'icône de réseau clignote, le téléphone reste en recherche permanente. Aucun réseau n'est disponible. L'indicateur de niveau de signal réseau reçu permet de visualiser la qualité de la réception. S'il indique moins de trois barrettes, cherchez une meilleure réception pour téléphoner dans de bonnes conditions.

### Premier appel

Composez le numéro de votre correspondant. Appuyez sur la touche verte.

Pendant l'appel, l'icône d'appel en cours clignote à l'écran et des tonalités peuvent signaler l'établissement de la communication.

Lorsque la communication est établie, l'icône d'appel devient fixe.

Vous pouvez régler le volume sonore par le navigateur ou par les touches latérales.

À la fin de la conversation, appuyez sur la touche rouge pour raccrocher.

#### Appel international

Appuyez sur 0 (appui long) pour afficher « + », puis composez l'indicatif du pays (sans attendre la tonalité) et le numéro de votre correspondant.

#### Appel d'urgence

Selon les opérateurs vous pouvez obtenir le service d'urgence avec ou sans carte SIM ou quand le clavier est verrouillé. Il suffit d'être dans une zone desservie par un réseau. Pour obtenir le service d'urgence international, composez le **112**, puis appuyez sur la touche verte.

### Réception d'un appel

Lorsque vous recevez un appel, le numéro de votre correspondant s'affiche lorsqu'il est présenté par le réseau. Appuyez sur la touche verte, et parlez.

Pour refuser l'appel, appuyez sur la touche rouge.

Pour arrêter la sonnerie ou le vibreur, sans refuser l'appel, appuyez sur la touche #.

#### Mode mains libres

Lors d'un appel, faites un appui court sur la touche verte, puis appuyez sur **[Oui]** pour confirmer l'activation du mode amplifié.

**ATTENTION** : dans ce mode, ne portez pas le téléphone à votre oreille.

*Tous les numéros correspondant aux appels entrants et sortants sont enregistrés dans la liste des derniers appels.*


En cours de communication, l'appui sur **[Choix]** vous permet d'accéder à différentes fonctions.

L'appui sur **[Secret]** vous permet de couper le microphone momentanément si vous souhaitez que votre correspondant n'entende pas lorsque vous désirez parler à d'autres personnes.

## Utilisation

---

### Dégagement de l'antenne



L'antenne est intégrée dans votre téléphone, sous la partie supérieure de la coque arrière.

Évitez de poser les doigts sur cette partie lorsque le téléphone est en marche.

### Optimisation des performances

- N'appuyez pas sur les touches sans nécessité : chaque pression sur une touche active le rétroéclairage et entraîne une consommation d'énergie supplémentaire.
- L'activation de la fonction Bluetooth réduit l'autonomie de votre téléphone. Pensez à la désactiver si vous ne l'utilisez plus.

## Charge de la batterie



Votre téléphone est alimenté par une batterie rechargeable. Une batterie neuve doit être chargée pendant au moins 4 heures avant sa mise en service.

Lorsque votre batterie est déchargée, le téléphone l'affiche (icône batterie vide clignotante). Dans ce cas, rechargez votre batterie pendant au moins 15 minutes avant de passer une nouvelle communication afin d'éviter toute coupure.

### Pour recharger votre batterie

Branchez le chargeur sur une prise secteur.

Enfichez l'extrémité du cordon dans le connecteur situé au bas du téléphone.

Le téléphone se met en charge et le témoin de charge de batterie s'anime pour signaler la charge. La charge s'arrête d'elle-même. Débranchez alors le cordon. Pendant la charge, il se peut que la batterie chauffe légèrement ; ce phénomène est normal.

Lorsque vous rechargez la batterie, la prise secteur sur laquelle est branchée le chargeur doit être aisément accessible.

### IMPORTANT

Si la batterie est complètement déchargée, le téléphone ne démarre plus. Branchez alors le téléphone au chargeur secteur. Le téléphone ne s'allumera qu'après quelques minutes de charge.

Vous pourrez à nouveau utiliser le téléphone lorsque l'option **Démarrer** s'affichera à l'écran.

### ATTENTION

Il y a danger d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement ou si elle est exposée au feu. Ne pas court-circuiter.

La batterie ne comporte aucun élément que vous puissiez changer.

N'essayez pas d'ouvrir le boîtier de la batterie.

N'utilisez que les chargeurs et les batteries appropriés figurant au catalogue du constructeur du téléphone.

L'utilisation de tout autre type peut être dangereux ou invalider la garantie.

Les batteries usagées doivent être jetées dans des endroits appropriés.

Il est conseillé de retirer la batterie en cas de non-utilisation prolongée de votre téléphone.

Il est fortement déconseillé de connecter votre téléphone au chargeur si la batterie n'est pas présente.



Le chargeur est un élément de sécurité abaisseur de tension, il ne doit en aucun cas être modifié, altéré ou remplacé par tout autre élément (simple fiche secteur, etc.).

# Répertoire



## Utilisation du répertoire

Selon le réglage effectué dans le menu **Réglages/Affichage/Contacts**, le répertoire affiche :

- la liste des contacts de la carte SIM (icône  lorsqu'un contact est sélectionné)  
ou
- la liste des contacts du téléphone (icône  lorsqu'un contact est sélectionné)  
ou
- tous les contacts.

Vous pouvez rechercher rapidement un contact en tapant ses premières lettres (jusqu'à trois). Vous pouvez le visualiser en appuyant sur **OK**.

## Enregistrement d'un nouveau contact

Par défaut, le contact est enregistré dans la liste du répertoire qui est affiché (SIM ou téléphone). Lorsqu'il y a les deux listes, vous devez choisir dans quelle liste l'enregistrer.

- Sélectionnez **Ajouter contact**.
- Entrez le nom et appuyez sur **OK**.
- Entrez le numéro et appuyez sur **OK**.

**Remarque :** Vous avez la possibilité de renseigner d'autres champs si vous enregistrez le contact dans la mémoire du téléphone : adresse, sonnerie, photo, etc.

- Appuyez sur **[Sauver]** pour l'enregistrer.

## Appeler un contact

Plusieurs possibilités :

- Sélectionnez un contact. Appuyez sur la touche verte pour lancer l'appel.
- Sélectionnez un contact, appuyez sur **OK**, son numéro s'affiche, appuyez sur **[Appel]** pour lancer l'appel.

Appel direct à partir de l'écran de veille (uniquement pour les contacts enregistrés sur la carte SIM) : tapez le numéro sous lequel est enregistré le contact suivi de \* (exemple : 21\*) ou le numéro suivi de #, le numéro s'affiche, confirmez.

## Options à partir d'un contact mémorisé

Pour afficher les différentes options, sélectionnez un contact, appuyez sur **[Choix]**.

### Modifier un contact

Faites les modifications désirées en les validant puis sélectionnez **Sauver** une fois toutes les modifications terminées.

### Envoyer message

Pour envoyer un SMS ou un MMS à un contact (voir le chapitre **Messages**).

### Envoyer par

Pour envoyer les coordonnées d'un contact par SMS, MMS, ou Bluetooth (voir le chapitre **Messages** et le chapitre **Connectivité**).

### Copier vers SIM/Copier vers mobile

Vous permet de copier un contact de votre répertoire d'une mémoire dans l'autre. Seuls le nom et le premier numéro de téléphone seront copiés.

## Exporter

La fiche du contact sera copiée sous forme de vCard dans un répertoire de **Mes Documents**.

## Mémoire

Sélectionnez **Mémoire** et validez. Sélectionnez SIM ou téléphone et validez.

- **Téléphone** : l'écran affiche la quantité de mémoire utilisée. La capacité mémoire est partagée entre le répertoire et d'autres fonctions. S'il manque de la mémoire, vérifiez que vous pouvez en libérer dans l'une ou l'autre de ces fonctions.
- **SIM** : mémoire disponible pour les contacts.

## Effacer/Effacer tous

Permet d'effacer le contact sélectionné ou tous les contacts.

## Carte de visite/Carte professionnelle

Les coordonnées d'un contact mémorisé dans votre téléphone peuvent être enregistrées dans une carte de visite.

- Sélectionnez un contact et appuyez sur **[Choix]**.
- Sélectionnez **Carte de visite** et **[Valider]**. Les coordonnées sont enregistrées sous la rubrique **Carte professionnelle**. Vous pouvez ensuite la consulter, la modifier ou l'envoyer par SMS ou MMS.

## Copie Tél. → SIM/Copie SIM → Tél.

Permet de copier tous les contacts de la carte SIM dans la mémoire du téléphone et inversement.

## Ajouter à la liste des destinataires

Permet d'ajouter un contact à une liste de destinataires.

## Réglages

- **Choix de la liste** : ce menu vous permet de choisir le répertoire (SIM, Téléphone ou SIM et Téléphone) qui sera affiché par défaut à la mise en marche du téléphone.
- **Critère de tri** : ce menu permet de choisir la façon de trier les contacts dans le répertoire (par nom ou par prénom).

## Listes de destinataires

Une liste de destinataires permet de grouper des contacts : cette liste peut être utilisée pour envoyer des messages facilement à l'ensemble des contacts qu'elle contient.

- Dans le répertoire, sélectionnez l'onglet **Destinataires**.
- Appuyez sur **[Choix]**.
- Sélectionnez **Ajouter liste**.
- Sélectionnez le type de liste (SMS ou MMS).
- Entrez un nom et appuyez sur le navigateur.
- Puis, sur une liste appuyez sur **[Choix]**. Sélectionnez **Ajouter contact** à chaque fois que vous désirez ajouter un contact dans la liste.

## Messages



*Le menu Messages regroupe les types de messages suivants : SMS, MMS et e-mail. Le format MMS vous permet d'insérer ou d'attacher du contenu audio, des images et d'autres objets multimédias dans vos messages, qui peuvent même se composer de plusieurs diapositives. Les MMS ne sont pas facturés de la même manière que les SMS ; renseignez-vous auprès de votre opérateur sur les tarifs pratiqués et sur l'activation de ce service.*

## Créer un message texte (SMS ou MMS)

- Sélectionnez **Messages/Créer** puis **SMS** ou **MMS**.
- Tapez votre texte. Le mode T9 s'applique par défaut.

### Utilisation du mode T9



La fonction Easy Message T9@ vous aide à saisir aisément vos messages.

La langue utilisée est celle qui est activée au niveau de l'affichage des menus du téléphone (ou l'anglais si une langue non

supportée par Easy Message T9@ est choisie au niveau des menus).

Appuyez sur la touche correspondant à la lettre choisie une seule fois et composez ainsi le mot en continuant d'appuyer sur les touches correspondant aux différentes lettres, sans vous préoccuper de l'affichage, jusqu'à la fin de la saisie du mot : celui-ci est surligné.

Il se peut que plusieurs mots existent dans le dictionnaire correspondant à la même séquence de touches saisies. Si le mot qui apparaît n'est pas celui que vous attendiez, appuyez sur le haut du navigateur pour faire défiler les mots correspondant à cette séquence de touches.

Dès que vous trouvez le mot choisi, appuyez sur la droite de votre navigateur pour le valider ou sur la touche **0** (qui valide et ajoute un espace après ce mot) et passer au mot suivant.

Si le mot que vous souhaitez entrer n'apparaît pas, ajoutez des caractères jusqu'à ce que le message **Ajouter un mot ?** s'affiche. Appuyez sur **[Oui]** et validez si le mot proposé vous intéresse ou modifiez ce mot avant de l'ajouter dans le dictionnaire.

#### Remarques :

- A tout moment vous pouvez passer en majuscules, minuscules ou mode 123 (chiffres) par un appui court sur la touche

- Les chiffres s'obtiennent également par un appui long sur la touche désirée.
- Changement de la langue du mode T9 : appui long sur la touche .

### Utilisation d'un autre mode

Pour désactiver le mode T9 faites un appui long sur la touche . C'est alors le mode ABC qui s'applique : chaque appui sur une touche correspond aux lettres indiquées sur la touche (par exemple, appuyez deux fois sur **2** pour afficher **B**).

Comme en mode T9, à tout moment vous pouvez passer en majuscules, minuscules ou mode 123 (chiffres) par un appui court sur la touche .

Remarque : vous pouvez également changer de mode en appuyant sur **[Choix]**.

### Caractères de ponctuation

Les caractères de ponctuation sont obtenus soit à l'aide de la touche **1** (sauf en mode 123), soit à l'aide du mode **Insérer** (accès rapide par appui bref sur la touche .

### Caractères accentués

Les caractères accentués sont automatiquement générés en mode T9@. En mode ABC, ils sont accessibles en appuyant plusieurs fois sur la touche supportant le caractère non-accentué.

### Sauvegarder le message

- Sélectionnez **Sauvegarder** si vous ne souhaitez pas envoyer le message immédiatement ou si vous souhaitez l'envoyer plusieurs fois. Il est sauvegardé dans le menu **Brouillons**.  
ou
- Sélectionnez **Sauvegarder modèle** pour le réutiliser comme modèle. Il est sauvegardé dans le menu **Modèles**.

**Remarque** : si c'est un SMS, vous devez choisir l'endroit où le message sera sauvegardé (carte SIM ou téléphone).

### Envoyer le message

- Une fois le texte saisi, appuyez sur le navigateur ou sur **[Choix]**.
- Entrez le numéro du destinataire ou prenez-le dans votre répertoire en appuyant sur **[Choix]**, **Contacts**. Vous pouvez également sélectionner une liste de contacts dans votre répertoire.
- Sélectionnez **Envoyer**.

### Recevoir des messages

Lorsque vous recevez un message, un signal sonore retentit (celui sélectionné dans le menu **Sonneries**) et une icône de message apparaît sur l'écran de votre téléphone. Tant que des messages ne sont pas lus, cette icône reste affichée à l'écran. Lorsqu'elle clignote, la mémoire est pleine.

Deux possibilités s'offrent à vous pour recevoir des MMS : automatiquement ou manuellement. Si le mode manuel est activé, vous recevrez simplement une notification dans votre Boîte de réception, ce qui vous indiquera qu'un MMS à votre attention est stocké sur le serveur MMS. Pour le récupérer, il vous suffira de sélectionner **Récupérer** dans les options.

### Menu Messages

#### Reçus

Pour chaque message, la taille, la présence éventuelle de pièces jointes, ainsi que la date et l'heure de réception sont indiquées.

Les messages sont classés par ordre d'arrivée, le plus récent en premier.

Le nombre de messages Non lus et Non récupérés est également indiqué. Les messages Non récupérés et Non lus apparaissent en gras.

#### Non envoyés

Ce menu affiche les messages dont l'envoi n'a pas été effectué. Vous pouvez les envoyer à nouveau.

#### Envoyés

Ce menu est utilisé pour stocker tous vos messages envoyés si vous avez activé l'option **Enregistrement des messages envoyés** dans le menu **Options**.

Si vous enregistrez trop de messages, la mémoire du téléphone ne tardera pas à être pleine et vous ne pourrez plus recevoir d'autres messages.

#### Brouillons

Ce menu regroupe les messages sauvegardés.

Si vous sélectionnez un message et appuyez sur le navigateur, vous pouvez le modifier.

Si vous voulez l'envoyer, sélectionnez **Modifier** puis **[Choix]** et sélectionnez **Envoyer**.

#### Modèles

Lors de la rédaction d'un message, si vous avez choisi l'option **Sauvegarder Modèle**, le modèle est enregistré dans ce menu.

#### Email

Ce menu contient les e-mails reçus, envoyés, non envoyés, les brouillons et un répertoire personnel pour les classer.

#### Options

Ce menu vous permet de choisir diverses options pour l'envoi et la réception des messages.

## Mémoire

- **SMS** : indique la mémoire disponible sur la carte SIM et dans le téléphone pour la sauvegarde des SMS.
- **MMS et email** : indique la quantité de mémoire utilisée par les MMS et les emails sauvegardés.

## Infos locales

Ce menu permet d'activer la réception d'informations diffusées par le réseau.

Vous pouvez choisir de recevoir ou non des informations (consultez l'opérateur auprès duquel vous avez souscrit votre abonnement).

## Appel boîte vocale

Cette fonction permet d'appeler votre messagerie vocale. Ce numéro dépend de l'opérateur.

## Liste de destinataires

Ce menu affiche les listes de destinataires créées dans le répertoire.

Pour afficher les différentes options, appuyez sur **[Choix]**.

- **Ajouter liste** : vous permet de créer une nouvelle liste de destinataires.
- **Modifier le nom** : vous permet de modifier le nom de la liste de destinataires.
- **Ajouter contact** : vous permet d'ajouter un contact à la liste de destinataires.
- **Propriétés** : vous permet de voir le type de liste et le nombre de contacts.
- **Effacer** : vous permet de supprimer la liste de destinataires.

## Email

---

Avant de pouvoir utiliser la fonction email, vous devez créer un compte et, selon l'opérateur, un profil de connexion. Renseignez-vous auprès de votre opérateur pour connaître les conditions d'utilisation du service email.

Il est possible de consulter, à partir de votre téléphone, d'autres boîtes aux lettres emails.

### Procédure à suivre depuis le serveur d'un opérateur

Selon les opérateurs et les pays, la procédure à suivre pour ouvrir un compte peut être différente. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Procédure à suivre depuis votre téléphone mobile

A la première utilisation, le téléphone vous propose automatiquement d'en créer un.

Entrez un nom et appuyez sur **OK**.

Appuyez sur **[Choix]** puis sélectionnez **Modifier** pour accéder à la liste des paramètres à renseigner pour le compte :

- *adresse email* (exemple : 0612345678@opérateur.pays)
- *serveur SMTP* (exemples : authentification : oui, domaine : opérateur, serveur : smtp.opérateur.pays, N° de port : 25)
- *serveur réception* : POP3
- *mode de téléchargement* : choix pour la réception des emails
- *serveur POP3* : (exemples : utilisateur : 0612345678, mot de passe (informations données par le fournisseur d'accès), authentification : oui, serveur : POP3, N° de port : 110)

Sauvegardez une fois tous les paramètres entrés.

## Accès aux fonctions email

Pour la rédaction et l'envoi d'un email : **Messages/Créer** puis **Email**.

Pour accéder aux comptes : **Messages/Options/Email/Comptes**.

Pour accéder aux dossiers des emails envoyés, reçus ou brouillons : **Messages/Email**.

## Photo



Ce menu vous permet de prendre des photos et de les utiliser de multiples façons, par exemple : les envoyer vers un autre téléphone ou vers une adresse Internet, les conserver en mémoire, les utiliser comme fond d'écran ou économiseur d'écran.

### Prendre une photo et la sauvegarder

Réglages possibles avant de prendre une photo

#### Zoom :

Pour activer le zoom, utilisez le navigateur vers le haut ou vers le bas ou les touches latérales (+ ou -).

Remarque : si le niveau de zoom est trop important par rapport au format d'enregistrement, la photo sera automatiquement sauvegardée dans un format inférieur et approprié.

#### Autres réglages :

- **Activer retardateur** : permet de prendre une photo avec un délai différé de 5, 10 ou 15 secondes.
- **Modes** (normal ou rafale) : en mode rafale, la photo sera prise sur quatre temps (utile en cas de mouvement par exemple).
- **Effets** : permet de sélectionner un effet.
- **Exposition** : permet de régler la luminosité.
- **Enregistrer images** : permet de choisir l'endroit où sera enregistrée la photo (téléphone ou carte mémoire).

- **Son du clic** : permet de sélectionner le bruit associé à la prise de la photo.
- **Résolution photo** : permet de choisir la qualité de la résolution de la photo
- **Format des photos** : permet de sélectionner le format de la photo à sauvegarder.
- **Mode Vidéo** : pour prendre une vidéo.

#### Prise de la photo

- Sélectionnez le menu **Photo**. Tout en regardant l'écran de votre téléphone, visez l'objet à photographier. Pour cadrer votre photo, bougez votre téléphone.
- Appuyez sur le navigateur ou sur la touche latérale, la photo est prise et reste affichée à l'écran.

*Attention : si vous appuyez sur [Retour] vous revenez à l'écran précédent et la photo que vous venez de prendre est perdue.*

- Appuyez sur le navigateur si vous désirez envoyer immédiatement la photo par MMS.
- Appuyez sur **[Sauver]** pour enregistrer la photo, une barre de progression s'anime, puis les différentes options s'affichent.

#### Options une fois la photo prise

- **Envoyer par** : permet d'envoyer la photo par MMS, e-mail ou Bluetooth.
- **Ajouter au contact** : permet d'affecter la photo à un contact enregistré dans le répertoire.
- **Définir comme** : permet de sélectionner la photo comme fond d'écran ou économiseur.
- **Renommer** : permet de modifier le nom d'une photo.
- **Editeur** : diverses options pour modifier une photo.
  - **Zoom** : permet d'agrandir des zones d'une photo.
  - **Réglage** : permet d'améliorer le contraste.
  - **Bosselage** : permet de modifier une photo en lui attribuant un relief grisé.
  - **Négatif** : permet de passer une photo en négatif.

- **Niveaux de gris** : permet de passer une photo couleur en noir et blanc.
- **Contraste** : permet d'augmenter ou de diminuer le contraste d'une photo.
- **Accentuation** : permet d'accentuer le contraste d'une photo.
- **Flouter** : permet d'ajouter du flou à une photo.
- **Sépia** : permet de changer les couleurs en sépia.
- **Contour** : permet d'appliquer un contour à la photo.
- **Luminosité** : permet d'augmenter ou de diminuer la luminosité.
- **Solarisation** : permet d'augmenter ou de diminuer la solarisation.
- **Saturation** : permet d'augmenter ou de diminuer la saturation des couleurs.

Si la mémoire n'est pas suffisante pour stocker la photo, un message d'alarme s'affiche et vous demande alors de confirmer si vous voulez toujours prendre la photo.

Remarque : l'utilisation de l'appareil photo pendant un appel peut perturber la qualité d'une communication téléphonique.

## Vidéo



### Enregistrer une vidéo

- Sélectionnez le menu **Vidéo**.
- Choisissez éventuellement les réglages suivants en appuyant sur **[Choix]** :
  - **Son vidéo** : permet de sélectionner ou pas le son lors de l'enregistrement de la vidéo.
  - **Limitation taille** : permet de limiter la taille de la vidéo pour l'envoi par MMS.
  - **Enregistrer vidéos** : permet de choisir l'endroit où sera enregistrée la vidéo (téléphone ou carte mémoire).
  - **Mode photo** : pour prendre une photo.

- Appuyez sur le navigateur pour commencer l'enregistrement puis appuyez sur **[Arrêter]** lorsque vous voulez arrêter l'enregistrement.

Remarque : le téléphone arrête automatiquement l'enregistrement lorsque la taille maximum disponible est atteinte.

- Appuyez sur **[Choix]** pour accéder aux différentes options :

- **Enregistrer vidéo** : permet l'enregistrement d'une nouvelle vidéo.
- **Rejouer** : permet d'afficher la vidéo.
- **Envoyer par** : permet d'envoyer la vidéo par MMS ou Bluetooth.
- **Renommer** : permet de modifier le nom d'une vidéo.
- **Effacer** : permet d'effacer la vidéo.

Remarque : les vidéos sont enregistrées dans le téléphone au format .3gp.

## Mes Documents



Le menu **Mes Documents** contient les répertoires de tous les objets multimédia enregistrés avec votre téléphone ainsi que ceux téléchargés (photos, vidéos, sonneries, musiques, etc.).

Il y a deux onglets, que vous pouvez sélectionner en appuyant à droite ou à gauche du navigateur :

- **Téléphone** (mémoire du téléphone)
- **Ma miniSD™** (accessible si vous avez inséré une carte mémoire dans votre téléphone).

Vous pouvez copier les objets multimédia de la carte dans votre téléphone.

Pour accéder aux différentes options de chaque répertoire, appuyez sur [**Choix**].

- **Parcourir** : affiche la liste des objets.
- **Renommer** : change le nom du répertoire.
- **Effacer** : supprime le répertoire (uniquement les répertoires créés par l'utilisateur).
- **Nouveau répertoire** : crée un nouveau répertoire.
- **Nouveau** : permet de prendre une nouvelle photo ou vidéo ou d'enregistrer un son.
- **Formater** : cette option efface toute la mémoire interne du téléphone. **Attention** : tous les objets multimédia enregistrés dans cette mémoire seront supprimés.
- **Mémoire** : affiche la mémoire utilisée et disponible pour les objets multimédia.

Pour chaque objet une liste d'options est disponible (afficher, envoyer, effacer, etc.).

## Connectivité



Vous pouvez échanger avec d'autres appareils (PC, téléphones mobiles, assistants personnels, imprimantes, etc.) diverses données : images, sons, photos, vidéos, tâches de l'aide-mémoire, événements de l'agenda, contacts, etc.

L'échange de données peut se faire au moyen de :

- un câble USB,
- une connexion Bluetooth.

Remarque : reportez-vous au chapitre **Caractéristiques techniques** pour connaître les compatibilités des accessoires avec votre téléphone.

Si vous avez inséré une carte mémoire dans votre téléphone, celle-ci est vue comme une mémoire supplémentaire dans l'arborescence des fichiers de l'explorateur Windows ; vous pouvez y faire des copier/coller.

Si vous souhaitez échanger des objets entre la mémoire du téléphone et un PC, il suffit de connecter le téléphone au PC avec un câble USB. Un disque amovible apparaît dans l'arborescence des fichiers de l'explorateur Windows ; vous pouvez y faire des copier/coller.

Remarque : Si un appel arrive pendant un échange de données avec votre PC, la liaison sera arrêtée et devra être relancée manuellement.

## Bluetooth

Ce menu permet de configurer la connexion Bluetooth de votre téléphone afin de communiquer avec d'autres appareils équipés de Bluetooth : par exemple, une connexion audio avec une oreillette, un casque stéréo, un kit véhicule ou une connexion de données avec un PC. Bluetooth est une connexion sans fil, gratuite d'une portée maximum de 10 mètres.

- **Dispositifs jumelés** : permet de rechercher des équipements qui pourront se connecter en liaison Bluetooth avec votre téléphone.
- **Mode** : permet d'activer la connexion Bluetooth de votre téléphone.
- **Éteint** : aucune connexion Bluetooth n'est possible.
  - **Actif & masqué** : votre téléphone ne sera pas détecté par les autres appareils mais lui les détectera.
  - **Actif & visible** : votre téléphone peut être détecté par un autre appareil.
  - **Actif & toujours** : votre téléphone peut être détecté par un autre appareil et le reste tant que la connexion Bluetooth est activée.
- **Mon nom Bluetooth** : permet d'attribuer un nom à votre téléphone pour la connexion Bluetooth ; ce nom apparaîtra sur les appareils connectés.

## Véhicule - Kit piéton

Ce menu vous permet de configurer les options de votre téléphone avec un kit piéton ou véhicule (Décroché automatique, Arrêt du mobile, Volume).

### Mode USB

Ce menu vous permet de sélectionner un mode pour connecter le téléphone à un périphérique avec un câble USB disponible en accessoire :

- **Sur branchement** : si vous sélectionnez cette option, lors de la connexion d'un câble USB, le téléphone vous demande de choisir le mode désiré.
- **Modem** : pour échanger des données dans le téléphone et le PC.
- **PictBridge** : pour connecter le téléphone à une imprimante (et imprimer des photos) sans passer par un PC.
- **Clé USB** : pour échanger des données entre le téléphone (carte mémoire insérée ou mémoire interne du téléphone) et un PC.

### Synchronisation

Vous pouvez synchroniser votre répertoire, calendrier ou vos tâches avec vos archives stockées sur le réseau de votre opérateur, selon les options offertes par votre opérateur.

La synchronisation locale avec votre ordinateur est issue du logiciel Wellphone (disponible sur <http://www.wellphone.com>). Il vous suffit d'activer Bluetooth ou de configurer la connexion USB avec votre téléphone.

## Baladeur numérique



Le son 3D est sous licence Arkamys.

Dans ce menu, vous avez accès à l'écoute des musiques et de toutes les fonctions qui y sont associées.

#### Remarque importante

Tout en écoutant de la musique, vous pouvez utiliser les autres fonctions de votre téléphone.


Si vous n'avez pas encore de musique en mémoire, le téléphone vous demande si vous désirez en télécharger. Si vous répondez Oui, il se connecte au WAP.

Vous pouvez également en télécharger en connectant votre téléphone à un PC par l'intermédiaire d'un câble USB ou Bluetooth.

### Mode baladeur

L'écoute de la musique s'effectue soit par le menu **Baladeur numérique** soit par l'appui sur la touche latérale. Lorsque vous écoutez une musique, le titre s'affiche sur l'écran d'accueil.

Vous pouvez utiliser les touches latérales pour les fonctions suivantes :

- 
- réglage du volume (appui court)
  - passer au morceau de musique suivant ou précédent (appui long)
  - accès au baladeur numérique (appui long)
  - jouer ou mettre en pause la musique (appui court)

Fonctionnement des touches dans le **Lecteur** du baladeur numérique :



- 1- morceau suivant/précédent (appui court)
- 2 - avance/retour rapide (appui long)
- 3 - lecture/pause

**[Retour]** : permet de sortir du baladeur numérique tout en continuant l'écoute de la musique.

Diverses options pour l'écoute d'une musique

- **Options de lecture** : permet de choisir un ordre de lecture pour l'écoute des musiques.
- **Options de répétition** : permet de choisir de recommencer ou pas la lecture d'une liste.
- **Egaliseur** : permet de modifier les réglages des aigus et des basses.
- **Vue** : permet de visualiser la musique en histogramme.
- **Effets sonores** : permet de choisir divers effets sonores.

Bibliothèque

- permet de créer des listes de musiques.
- permet de trier les musiques par album, artiste ou genre.
- contient les divers répertoires des musiques. Les répertoires **Téléchargés**, **Récemment joués**, **Favoris** et **Toutes** sont des répertoires automatiquement remplis par le téléphone.

**Accessoires**

Vous pouvez également écouter la musique à l'aide d'un kit piéton ou d'un casque stéréo Bluetooth (profil AADP).

## Radio FM



**Important** : vous devez impérativement connecter le kit piéton pour faire fonctionner la radio FM. L'antenne de la radio se trouve dans le fil du kit piéton.

**Remarque** : bande de fréquences disponible : 87,5 MHz à 108 MHz (par pas de 100 KHz).

**Mode baladeur**

Après avoir connecté le kit piéton, sélectionnez le menu **Radio FM**.

**[Choix]** permet d'accéder aux différentes fonctions de la radio : choisir une fréquence, enregistrer plusieurs stations dans une liste (3 listes de 10 stations), mode mono ou stéréo.

Lorsque vous écoutez la radio, le numéro de la station s'affiche sur l'écran d'accueil.

Les fonctions des touches latérales sont identiques à celles utilisées pour l'écoute de la musique.

Fonctionnement des touches pendant l'écoute de la radio FM :



- 1- station suivante/précédente (appui court)
- 2 - changement par pas de 0,1 MHz (appui court) - recherche des stations (appui long)
- 3 - lecture/pause

**[Retour]** : permet de sortir du menu tout en continuant l'écoute de la radio.

# WAP



WAP (Wireless Application Protocol) : protocole traduisant le langage Internet en langages WML et HTML lisibles par un téléphone. La fonction WAP permet la connexion à certains sites Internet . Vous pouvez vous connecter à des sites permettant de télécharger sur votre téléphone des sonneries, des icônes, des économiseurs d'écran animés, des applications Java™, des vidéos.

## Menus WAP

Le navigateur WAP est sous licence :



RSA Data Security

Le navigateur WAP et ces logiciels sont la propriété exclusive de Openwave. À ce titre, il est interdit de les modifier, traduire, désassembler ou décompiler tout ou partie du logiciel.

- **Aller à l'URL** : ce menu autorise la saisie directe d'une adresse Internet.
- **Favoris** : permet d'enregistrer des favoris (adresses de sites Internet).
- Vous pouvez également recevoir des favoris et les ajouter dans cette liste.
- **Historique** : la navigation au travers des pages affichées est gardée en mémoire.

## Réglages WAP :

- **Profils** : permet de sélectionner ou de modifier les paramètres de configuration de votre fournisseur d'accès ou de configurer les paramètres d'autres fournisseurs d'accès.

- **Délai de déconnexion** : permet de choisir le délai au bout duquel une déconnexion automatique interviendra si vous avez oublié de vous déconnecter d'un service.

## Connexion WAP

La connexion à un service WAP sur le réseau GPRS n'est pas interrompue en cas d'appel entrant. Vous pouvez répondre à l'appel.

Lors d'une connexion au réseau GSM, GPRS ou EDGE, le caractère @ se met à clignoter. Le décompte du coût de la communication commence dès qu'il est fixe.

## Télécharger des objets

Certains sites WAP permettent de télécharger des sonneries, des icônes, des économiseurs d'écran animés, des jeux ou des applications Java™.

## Déconnexion WAP

Pour vous déconnecter, appuyez sur la touche rouge. Si vous avez oublié de vous déconnecter, la déconnexion se fait automatiquement au bout de quelques instants d'inactivité. Cette durée est définie par le paramètre Délai inactivité.

## GPRS/EDGE

Une icône clignotante indique la connexion en cours au réseau GPRS ou EDGE. Une icône fixe indique que le réseau GPRS ou EDGE est disponible ; si l'icône est foncée, elle indique que le téléphone est connecté au réseau GPRS ou EDGE.

Cette icône ne s'affiche pas si le réseau GPRS ou EDGE n'est pas disponible ou si la carte SIM insérée dans votre téléphone n'intègre pas le service GPRS ou EDGE. Elle peut également disparaître lors d'un accès aux services WAP si la connexion n'utilise pas le réseau GPRS ou EDGE mais le réseau GSM.



Votre téléphone contient un jeu. Vous pouvez en télécharger de nouveaux. Vous êtes propriétaire d'un téléphone mobile SAGEM qui vous permet de télécharger des applications et des jeux à exécuter sur votre téléphone grâce au moteur Java™ intégré.

Toutefois, la possibilité de recevoir des applications pouvant provenir de n'importe où implique une connaissance minimale des effets possibles de tels téléchargements.

Il est donc recommandé de télécharger des jeux ou des applications certifiés, sur des sites comme ceux de votre opérateur ou sur [www.planetsagem.com](http://www.planetsagem.com).

Par défaut, l'URL de connexion de votre opérateur ou de PlanetSagem est configurée dans votre téléphone.

Si aucune URL de connexion n'est configurée, en sélectionnant le menu **Plus de jeux**, vous accédez à la fonction WAP pour configurer de nouveaux profils de serveurs qui vous permettront de télécharger des jeux ou des applications.

Lorsque vous sélectionnez un jeu, le menu **Configuration générale/Connexion** (accessible par [Choix]) permet de configurer un profil qui sera uniquement utilisé par le jeu ou l'application pour se connecter au réseau (pour l'échange de scores par exemple) mais ne sert pas au téléchargement de nouveaux jeux ou applications.



### Applications

(voir chapitre **Jeux**).

#### Calendrier

Ce menu vous permet d'accéder à votre agenda selon différentes façons par jour, semaine, mois ou date précise, d'ajouter des événements, d'accéder aux actions générales sur l'ensemble des événements et de les gérer par catégorie d'événement.

#### Menu calendrier

Ce menu vous permet d'ajouter des événements, de gérer les événements par catégorie, de consulter la mémoire disponible ou d'effacer tous les événements.

- **Créer évt écrit/Créer évt vocal** : permet d'ajouter des événements de type écrit ou vocal. Remplissez les différentes rubriques. Sauvegardez l'événement.
- **Effacer évt** : permet de programmer la suppression des événements passés depuis plus d'un jour, une semaine ou un mois.
- **Mémoire** : permet de visualiser la taille mémoire utilisée par les différentes fonctions de votre agenda.
- **Effacer tous** : permet de supprimer tous les événements de votre agenda.
- **Catégories** : permet de visualiser les différentes catégories d'événements, d'attribuer à chacune d'elle une sonnerie spécifique, de connaître le nombre d'événements par catégorie et de les visualiser.
- **Synchroniser** : Vous pouvez synchroniser votre calendrier avec vos archives stockées sur le réseau de votre opérateur, selon les options offertes par votre opérateur. La synchronisation locale avec votre ordinateur doit être lancée depuis le logiciel Wellphone.

Il vous suffit d'activer Bluetooth ou de configurer la connexion USB avec votre téléphone.

Reportez-vous au chapitre **Connectivité** pour synchroniser depuis votre ordinateur le calendrier du téléphone avec les messageries Lotus Notes™ ou Outlook™.


Les autres menus sont :

- **Voir mois** : permet d'accéder aux événements mois par mois.
- **Voir semaine** : permet d'accéder aux événements semaine par semaine.
- **Voir aujourd'hui** : permet d'accéder aux événements jour par jour et aux actions possibles sur un événement (visualiser, modifier, supprimer et envoyer).
- **Voir date** : permet d'accéder aux événements par date précise.

## Réveil - Timer

Ces menus vous permettent de régler et d'activer le réveil et la minuterie.

Le réveil fonctionne même lorsque le téléphone est éteint.

 L'icône de réveil apparaît sur l'écran d'accueil.

## Calculatrice

Ce menu vous permet d'utiliser votre téléphone comme calculatrice.

Utilisez le navigateur pour effectuer les calculs :

- Vers le haut : Addition
- Vers le bas : Soustraction
- Vers la droite : Multiplication
- Vers la gauche : Division

Les touches suivantes sont utilisées pour :

- Touche programmable gauche Égal ou convertir
- Touche programmable droite Effacer
- \* # Point décimal

## Aide-Mémoire

Ce menu vous permet d'ajouter des tâches, d'accéder à la gestion des tâches par catégorie et à la suppression complète de toutes les tâches.

S'il n'y a aucune tâche déjà créée, vous accédez directement aux options ci-dessous.

S'il y a déjà une tâche créée, appuyez sur **[Choix]** pour accéder aux options.

- **Créer tâche écrite/Créer tâche vocale** : permet d'ajouter des tâches de type texte ou vocal. Remplissez les différentes rubriques. Sauvegardez la tâche.
- **Catégories** : permet de visualiser les différentes catégories de tâches, d'attribuer à chacune d'elle une sonnerie spécifique, de connaître le nombre de tâche par catégorie et de les visualiser.
- **Effacer tous** : permet de supprimer toutes les tâches de votre aide-mémoire.
- **Mémoire** : permet de visualiser la taille mémoire utilisée par les différentes fonctions de votre aide-mémoire.
- **Synchroniser** : Reportez-vous au chapitre **Connectivité** pour synchroniser depuis votre ordinateur l'aide-mémoire du téléphone avec les messageries Lotus Notes™ ou Outlook™.

Actions possibles sur une tâche :

- Pour visualiser une tâche, sélectionnez-la et appuyez sur le navigateur.
- Pour afficher les différentes options, appuyez sur **[Choix]**.
  - **Modifier tâche** : permet de modifier les propriétés de la tâche.
  - **Effacer** : permet de supprimer la tâche.
  - **Envoyer par** : permet d'envoyer la tâche par message ou Bluetooth (voir chapitre **Connectivité**).
  - **Exporter** : la tâche est copiée dans un répertoire de **Mes Documents**.

## Services

Il se peut que ce choix ne soit pas présent dans le menu de votre téléphone car son contenu dépend de votre carte SIM.

## Réglages

---




### Téléphone

#### Mode silence

Ce menu vous permet de passer en mode silence.

Le mode silence peut également être activé à partir de l'écran d'accueil en appuyant de manière prolongée sur la touche #.

 Lorsque le téléphone est en mode silence, l'icône correspondante apparaît sur l'écran d'accueil. Dans ce mode, aucune sonnerie ne fonctionne, sauf celle du réveil.

Remarque : si vous avez choisi d'activer le mode silence, celui-ci n'est pas conservé après l'arrêt du téléphone.

#### Sonneries

Ce menu vous permet d'associer une sonnerie à différentes fonctions (réception d'appel, de message ou réveil).

#### Vibreur

Ce menu vous permet d'activer le vibreur pour les appels.

#### Langues

Ce menu vous permet de choisir la langue d'affichage de votre téléphone.

## Bips

Ce menu vous permet d'activer un bip pour la batterie, le clavier ou le réseau.

## Date / Heure

Ces menus vous permettent de choisir les différents réglages de la date et de l'heure (format, affichage, fuseau horaire, mise à jour automatique, etc).

## Affichage

Ce menu vous permet de personnaliser votre écran en choisissant une présentation différente.

## Fond d'écran

Ce menu vous permet d'habiller votre écran d'accueil d'une image de fond.

## Thèmes

Ce menu vous permet de choisir l'image de fond de l'affichage des menus.

## Économiseur

Ce menu vous permet d'afficher une animation lorsque le téléphone est en veille.

## Logo opérateur

Ce menu vous permet d'afficher sur l'écran d'accueil le logo de votre opérateur (selon modèle).

## Energie

### Mode économique

Vous pouvez sélectionner un des modes économiques suivants :

- **Actif & double verrou** : ce mode assure une autonomie maximale à votre batterie. L'écran s'éteint et le clavier est bloqué.  
Pour sortir de ce mode : appuyez sur **OK** ou sur les touches rouge ou verte pour activer le rétro-éclairage et afficher l'heure. Appuyez sur \***OK** pour débloquer le clavier.
- **Actif sans verrou** : ce mode diminue l'autonomie. L'écran s'éteint et le clavier est toujours actif.  
Pour sortir de ce mode : appuyez sur n'importe quelle touche pour éclairer l'écran.
- **Inactif** : le mode économique n'est pas activé.
- **Actif & simple verrou** : l'écran s'éteint et le clavier est bloqué. Pour sortir de ce mode : appuyez sur la touche rouge. Pour activer le rétro-éclairage et afficher l'heure appuyez sur **OK**.

### Rétro éclairage

- **Éclairage total** : l'écran et le clavier sont allumés.
- **Écran seul** : seul l'écran est allumé.

Remarque : dans tous les cas, après une certaine période d'inactivité, le rétro-éclairage sera automatiquement coupé pour économiser la batterie.

### Contacts

Ce menu permet de choisir la façon de trier les contacts dans le répertoire (par nom ou par prénom) et le filtre appliqué sur l'affichage de la liste des contacts (contacts de la carte SIM, de la mémoire du téléphone ou les deux).

## Appels

Le menu Appels vous permet de gérer toutes les fonctions liées aux appels (renvoi des appels, présentation du numéro, double appel, numéro de messagerie, etc.).

### Renvoi des appels

Ce menu vous permet de transférer les appels qui vous sont adressés.

Selon votre abonnement, ce service vous permet de rediriger les appels entrants vers un autre numéro ou une boîte vocale.

### Liste des appels

Ce menu vous permet d'accéder au journal des appels (émis, reçus ou manqués).

Accès rapide au journal des appels à partir de l'écran de veille : appuyez sur la touche verte.

### Compteurs

Ce menu vous permet de consulter la durée des derniers appels vocaux. Il permet également de consulter le volume des dernières données échangées en GPRS.

### Présentation du numéro

Ce menu vous permet de modifier l'état de la fonction Présentation du numéro.

Choisissez l'une des options proposées : Mode Anonyme, Mon numéro, Numéro correspondant.

### Mode Anonyme

Vous avez la possibilité de masquer votre numéro sur le téléphone de la personne que vous appelez.

- **Initial** : Mode par défaut du réseau.
- **Oui** : Vous choisissez d'activer le mode Anonyme et donc, de ne pas présenter votre numéro.
- **Non** : Vous choisissez de ne pas activer le mode Anonyme et donc, de présenter votre numéro.

## Double appel

(Service dépendant de l'opérateur)

Lors d'une communication, vous pouvez être informé qu'un correspondant essaie de vous joindre : vous entendez une tonalité spéciale. L'écran affiche le numéro du correspondant (ou la fiche de l'appelant, si ce dernier est mémorisé).

Vous pouvez **activer**, **désactiver** ou **consulter l'état** du service de double appel afin de vérifier s'il est actif ou non.

Au cours d'un appel, si un second correspondant essaie de vous joindre, l'écran affiche un avertissement d'appel.

## Rappel automatique

Ce menu vous permet de rappeler un correspondant que vous n'avez pas réussi à joindre.

Choisissez l'une des options proposées : Inactif, Sur demande ou Systématique.

En choisissant **Sur demande**, votre téléphone vous proposera de rappeler automatiquement votre correspondant si son numéro est occupé.

## Numéros interdits

La liste des numéros interdits sert à limiter les échecs sur des appels automatiques (appels générés par la fonction rappel automatique ou par des applications : données, fax par exemple).

Lorsque plusieurs appels automatiques ont échoués vers un numéro (numéro occupé ou inconnu), ce dernier est mis dans la liste des numéros interdits et plus aucun appel automatique ne se fera vers ce numéro jusqu'à ce que vous le supprimiez de cette liste.

Remarque : cette fonction ne concerne pas les appels effectués manuellement.

## Numéro boîte vocale

Cette fonction permet de programmer le numéro d'appel de votre messagerie vocale.

Ce numéro sera utilisé lors de l'appel de la messagerie vocale à l'aide des touches programmables.

## Nouveau numéro

Suite à un appel entrant ou sortant avec un numéro non enregistré dans le répertoire, cette option permet d'activer ou de désactiver la demande d'enregistrement de ce numéro dans le répertoire.

## Réseaux

Ce menu vous permet de configurer les préférences de réseau.

Choisissez **Sélection** pour activer (automatiquement ou manuellement) l'un des réseaux accessibles dans la zone où vous vous trouvez.

Choisissez **Préférés** pour visualiser l'ensemble des réseaux préenregistrés.

Choisissez **Type réseau** pour sélectionner votre réseau : GSM - DCS ou PCS (selon modèle).

Choisissez **GPRS** pour indiquer comment vous souhaitez être relié au réseau GPRS : toujours ou seulement en cas de nécessité (lors du lancement d'une connexion de données).

## Sécurité

Ce menu vous permet de configurer les paramètres de sécurité de votre téléphone.

## Code PIN

Ce menu vous permet d'activer et de modifier le code PIN de votre téléphone.

Pour modifier le code PIN, sélectionnez **Modifier code PIN**, puis **[Entrer]**.

Tapez l'ancien code PIN, puis validez.

Tapez deux fois le nouveau code PIN, puis validez.

Pour activer ou désactiver le code PIN, sélectionnez le menu **Contrôle PIN**, puis **[Entrer]**.

Tapez le code PIN, puis validez.

Sélectionnez **Activer** ou **Désactiver**, puis validez.

## Code PIN2

Vous disposez d'un deuxième code PIN permettant d'accéder à certaines fonctions.

Cette fonction peut être disponible ou non, selon votre carte SIM.

Procédez comme précédemment pour activer, désactiver ou modifier le code PIN2 de votre téléphone.

## Code poste

Le menu Code poste vous permet d'activer le code poste, de sorte qu'il soit demandé et contrôlé à chaque mise en route, en cas d'utilisation d'une carte SIM différente. Ce code est lié automatiquement à la carte SIM présente lors de son activation. Le code poste est un code secret, destiné à protéger le poste en cas de vol.

Pour activer ou désactiver le code poste, sélectionnez le menu **Code poste**, puis **[Entrer]**.

Sélectionnez **Contrôler**, puis **[Entrer]**.

Tapez 0000, puis validez.

Sélectionnez Activer ou Désactiver, puis validez.

Pour modifier le code poste, sélectionnez **Modifier**, puis validez.

Tapez l'ancien code poste, puis validez.

Tapez le nouveau code poste, puis validez.

Tapez à nouveau le code poste pour vérification, puis validez.

## Confidentialité

La fonction Confidentialité permet d'effacer les derniers numéros appelés, les messages ou les événements de l'agenda lorsqu'une nouvelle carte SIM est insérée dans le téléphone.

Ce menu vous permet d'activer la suppression automatique, après la mise sous/hors tension, des messages et/ou des appels enregistrés sur le téléphone.

## Code opérateur

Ce menu vous permet de modifier les limitations d'appels.

L'accès à ce service dépend de votre type d'abonnement.

## Filtrage des appels

Ce menu vous permet d'interdire l'émission ou la réception de certains appels.

Pour utiliser ce service, un mot de passe vous sera fourni par votre opérateur lors la souscription de votre abonnement.

L'accès à ce service dépend de votre type d'abonnement.

Pour activer le filtrage :

- Sélectionnez les appels entrants ou sortants.
- Sélectionnez le type d'appels sur lequel vous désirez activer le filtrage.
- Sélectionnez :
  - soit **Tous**,
  - soit **Si roaming**, si vous vous trouvez hors de votre pays d'origine et que la fonction roaming est disponible, seuls les appels entrants seront filtrés.
- Choisissez l'activation et entrez le mot de passe.

## Répertoire fixe

Ce menu vous permet de restreindre l'émission d'appels. Ce menu peut être disponible ou non, selon votre carte SIM. Si vous activez cette fonction, vous ne pourrez émettre des appels que vers les numéros enregistrés dans ce répertoire fixe.

Ce répertoire est lié à la carte SIM, et sa taille dépend donc de cette carte.

## Coûts

Ce menu vous permet de contrôler le coût des appels.

Cette fonction peut être disponible ou non, selon votre carte SIM.

## Baladeur

Ce menu vous permet de choisir les options de lecture, de vue et de répétition des musiques.

## WAP

Ce menu permet de faire différents réglages nécessaires à la connexion WAP (voir chapitre **WAP**).

## Photo

Ce menu vous permet de réaliser les réglages liés aux photos (timer, son du clic, format, résolution).

## Vidéo

Ce menu vous permet de réaliser les réglages liés aux vidéos.

- **Son vidéo** : ce menu permet de sélectionner ou pas le son lors de l'enregistrement d'une vidéo.
- **Limitation taille vidéo** : ce menu permet de choisir la taille d'une vidéo.

## Raccourcis

(Fonction disponible selon modèle).

Ce menu vous permet d'affecter des fonctions aux touches programmables gauche et droite.

## Stockage

Ce menu vous permet :

- de formater la mémoire interne du téléphone.
- de choisir l'endroit (mémoire du téléphone ou carte mémoire) où seront enregistrés les objets multimédia.

## Vérification des clés

En activant ce choix, vous serez averti lorsqu'un droit d'utilisation d'un objet multimédia (sonnerie ou fond d'écran par exemple) arrivera bientôt à expiration.

## Aide

Ce menu vous permet d'activer ou de désactiver l'affichage de l'aide dans le téléphone.

# Caractéristiques techniques

---

**Poids** : 95 g

**Taille** : 106 x 46 x 15,4 mm

**Batterie d'origine** : Li-ion 950 mAh

**Autonomie en communication/veille/baladeur** : jusqu'à 4 h/250 h/12 h (ces valeurs sont des valeurs théoriques et ne sont données qu'à titre indicatif)

**Appareil photo** : 1,3 mégapixels (interpolé à 2 mégapixels)

**Objets multimédias supportés** :

- Formats audio : iMelody, Midi, wave, MP3, AAC, AAC+, enhanced AAC+, AMR, M4A
- Formats graphiques : wbmp, bmp, png, gif, gif animés, jpeg, 3gp, mpeg4, MNG

**Taille mémoire disponible pour les messages** : 100 SMS

Taille mémoire disponible pour les MMS, le répertoire et les objets multimédia : jusqu'à 32 Mo

Taille maximum de chaque message :

- SMS : < 160 caractères
- MMS : < 100 Ko pour les messages sortants, 300 Ko pour les messages entrants (dépend de la configuration du téléphone et des restrictions opérateur)

**Fréquences FM** : 87,5 MHz à 108 MHz (par pas de 100 KHz).

**Profils accessoires compatibles** :

- Transfert de fichiers : FTP
- Casque Stéréo : AADP
- Kit véhicule - Oreillette - Kit piéton : HSP et HFP
- Transfert d'objets : OPP
- Modem : SPP/DUNP

**Température d'utilisation** : de - 10 °C à + 55 °C

# Déclaration de conformité

---

## Déclaration CE de Conformité

**Fabricant**  
*Manufacturer*

**Sagem Communication**

**Adresse**  
*Address*

**Le Ponant de Paris**  
27 rue Leblanc - 75512 Paris cedex 15 - FRANCE

Déclare sous sa responsabilité que le produit  
*Declares under our sole responsibility that our product*

**Nom du produit**  
*Product Name*

Quad-band GSM/DCS/PCS-EDGE BT ME2006 (my700X/my700Xi)

est conforme aux exigences des directives européennes suivantes :  
*conforms to the requirements of the following EEC directives:*

**EEC Directive 1999/5/CE**

**Sécurité (Safety)**

**EN 60950**

**CEM (EMC)**

**EN 301 489-1  
EN 301 489-7  
EN 301 489-17**

**Réseau (Network)**

**3GPP TS 51.010-1 v 7.0.0 avec GCF-CC v 3.20.1 Inclus**  
*(3GPP TS 51.010-1 v 7.0.0 selected with GCF-CC v 3.20.1 included)*  
**EN 301 511 v 9.0.2  
EN 300 328-2**

**Santé (Health)**

**EN 50360, EN 50361**

Lieu et date  
*(Place and date of issue)*

Cergy St Christophe - Nov. 20<sup>th</sup>, 2006

Signature



# Informations et précautions d'usage

---

## DAS

### CE MODELE DE TELEPHONE EST CONFORME AUX EXIGENCES INTERNATIONALES EN MATIERE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIO

Votre téléphone est un émetteur/récepteur. Il est conçu pour respecter les limites d'exposition aux ondes radio recommandées par les exigences internationales. Ces exigences ont été déterminées par l'organisation scientifique indépendante ICNIRP et intègrent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de tous, quel que soit l'âge ou l'état de santé.

Ces exigences utilisent une unité de mesure appelée Débit d'Absorption Spécifique, ou SAR (en anglais, "Specific Absorption Rate"). La limite de DAS pour les téléphones mobiles est de 2 W/kg et la valeur maximale de DAS de ce modèle mesurée au test de conformité en utilisation à l'oreille est de 0,95 W/kg (\*). Etant donné que les téléphones mobiles offrent une variété de fonctions, ils peuvent être utilisés dans d'autres positions, notamment portés sur le corps comme décrit dans ce livret d'utilisation (\*\*).

Bien que la mesure normalisée se fasse à puissance maximale, le DAS réel du téléphone en utilisation est généralement en dessous de la valeur maximale.

(\* ) *Les tests ont été réalisés en accord avec les exigences internationales de mesure.*

(\*\* ) *Voir la partie Distance de fonctionnement pour l'utilisation près du corps, page 7.*

Ceci est dû aux changements automatiques de la puissance du téléphone pour s'assurer qu'il fonctionne à la puissance minimale nécessaire à sa communication avec le réseau. L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) stipule que l'information scientifique actuelle n'indique pas le besoin de précautions particulières pour l'utilisation des téléphones mobiles. Elle fait remarquer que si vous désirez limiter votre exposition aux ondes radio, vous pouvez le faire en limitant la durée des appels ou en utilisant des dispositifs "mains libres" pour éloigner le téléphone de la tête ou du corps. Pour plus d'informations sur ce sujet, consultez le site de l'OMS (<http://www.who.int/emf>).

## Conseils pour limiter l'exposition aux champs électromagnétiques (radiofréquences RF)

Pour les personnes soucieuses de limiter leur exposition aux champs électromagnétiques (radiofréquences RF), l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) donne les conseils suivants :

Mesures de précaution : l'information scientifique actuelle n'indique pas le besoin de précautions particulières pour l'utilisation des téléphones mobiles. Si des personnes sont inquiètes, elles peuvent choisir de limiter leur propre exposition RF, ou celle de leurs enfants, en limitant la durée des appels ou en utilisant des dispositifs «mains libres» pour éloigner le téléphone de la tête ou du corps.

Pour plus d'informations sur ce sujet, consultez le site de l'OMS <http://www.who.int/peh-emf> WHO Fact sheet 193: June 2000.

# Contrat de Licence Utilisateur Final (CLUF), pour le logiciel

---

## CONTEXTE ET ACCEPTATION DU CONTRAT

Vous avez acquis un produit de type Téléphone Mobile (Le PRODUIT) fabriqué par Sagem Communication et qui inclut des logiciels soit développés par Sagem Communication soit dont Sagem Communication a acquis auprès de sociétés tierces ("SOCIETES LOGICIELS"), les droits de licence et de concession de sous-licence. Tous ces logiciels, quelles que soient leur société d'origine, citée ou non dans la documentation du PRODUIT, ainsi que les supports associés, les documents imprimés et la documentation "en ligne" ou sous forme électronique (le "LOGICIEL") sont protégés par les lois et traités internationaux en matière de propriété intellectuelle. Le LOGICIEL n'est pas vendu mais concédé sous licence. Tous droits sont réservés. Le LOGICIEL comprend un logiciel déjà installé sur le PRODUIT (le "LOGICIEL du PRODUIT" ainsi qu'un ou plusieurs logiciels inclus sur le CD-ROM éventuellement fourni avec le PRODUIT (le "CD Compagnon").

SI VOUS ÊTES EN DÉSACCORD AVEC LE PRÉSENT CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL (LE "CLUF"), VEUILLEZ NE PAS UTILISER LE PRODUIT ET NE RÉALISER AUCUNE COPIE DU LOGICIEL. VEUILLEZ ALORS CONTACTER RAPIDEMENT SAGEM COMMUNICATION AFIN D'OBTENIR DES INSTRUCTIONS RELATIVES AU RETOUR, CONTRE REMBOURSEMENT, DU OU DES PRODUITS NON UTILISÉS. TOUTE UTILISATION DU LOGICIEL, NOTAMMENT, MAIS DE FAÇON NON LIMITATIVE, SON UTILISATION SUR LE PRODUIT, CONSTITUE VOTRE ACCEPTATION DU PRÉSENT CLUF (OU LA CONFIRMATION DE TOUT ACCORD PRÉALABLE).

## DROITS CONCEDES PAR LE PRESENT CLUF

- **LOGICIEL du PRODUIT.** Vous êtes autorisé à utiliser le Logiciel du PRODUIT tel qu'il est installé sur le PRODUIT.
- **CD COMPAGNON.** Si un CD Compagnon est fourni avec votre PRODUIT, vous n'êtes autorisé à installer et à utiliser les logiciels contenus que conformément aux termes du (des) contrat(s) de licence utilisateur final imprimé(s) ou "en ligne" fourni(s) avec le(s)dit(s) logiciel(s). En l'absence d'un contrat de licence utilisateur final pour un logiciel particulier du CD Compagnon, vous êtes autorisé à installer et à utiliser un (1) seul exemplaire dudit logiciel sur le PRODUIT ou sur un ordinateur unique avec lequel vous utilisez le PRODUIT.
- **Mises à jour de sécurité/Gestion des droits numériques.** Cette clause ne s'applique que si un des logiciels inclus dans le PRODUIT ou ce CD Compagnon utilise une technologie de gestion des droits numériques ("DRM"). Les fournisseurs de contenu utilisent la technologie de gestion des droits numériques ("DRM") pour protéger l'intégrité de leur contenu (le "Contenu sécurisé") afin d'empêcher toute atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle, y compris les droits d'auteur, sur ce contenu. Certaines parties de ce LOGICIEL et des applications tierce partie telles que des lecteurs multimédias utilisent DRM pour lire du Contenu sécurisé (le "Logiciel DRM"). Si la sécurité du LOGICIEL DRM a été compromise, les propriétaires dudit contenu (les "Propriétaires de Contenu sécurisé") peuvent exiger du fournisseur de PRODUIT la révocation du droit du LOGICIEL DRM à copier, afficher et/ou lire le Contenu sécurisé. Cette révocation n'affecte pas la capacité du LOGICIEL DRM à lire du contenu non protégé. Une liste des LOGICIELS DRM révoqués est envoyée à votre PRODUIT chaque fois que vous téléchargez à partir

d'Internet une licence pour du Contenu sécurisé. Vous acceptez donc que le fournisseur puisse, en conjonction avec une telle licence, télécharger aussi des listes de révocation sur votre ordinateur de la part des Propriétaires de Contenu sécurisé. Le fournisseur s'engage à n'extraire de votre ordinateur aucune information pouvant vous identifier personnellement, ni aucune autre information, au cours du téléchargement desdites listes de révocation. Les Propriétaires de Contenu sécurisé peuvent également exiger de vous que vous mettiez à niveau ce LOGICIEL (les "Mises à niveau DRM") avant d'accéder à son contenu. Lorsque vous tenterez de lire un tel contenu, le LOGICIEL DRM vous avertira qu'une Mise à niveau DRM est requise, puis vous demandera votre accord avant de télécharger la Mise à jour DRM. Si vous refusez la mise à niveau, vous ne pourrez pas accéder à du contenu requérant la Mise à niveau DRM ; cependant, vous serez toujours en mesure d'accéder à du contenu non protégé et à du Contenu sécurisé ne nécessitant pas la mise à niveau.

#### **DESCRIPTION DES AUTRES DROITS ET LIMITATIONS**

- **DROIT D'AUTEUR.** Tous les droits de propriété et droits de propriété intellectuelle relatifs aux LOGICIELS (y compris, de manière non limitative, ceux afférents aux images, photographies, animations, éléments vidéo ou sonores, musiques, textes et "applets" intégrés au LOGICIEL), à la documentation imprimée qui l'accompagne et à tout exemplaire du LOGICIEL, sont détenus par Sagem Communication ou les "SOCIÉTÉS LOGICIELS". Vous n'êtes pas autorisé à effectuer des copies de la documentation imprimée qui accompagne le LOGICIEL. Tous les droits de propriété intellectuelle et autres droits de propriété relatifs aux contenus auxquels le LOGICIEL peut donner accès, sont détenus par les propriétaires respectifs de ces contenus et peuvent être protégés par les lois et les traités internationaux en

matière de droit d'auteur ou de propriété intellectuelle. Le présent CLUF ne vous concède aucun droit d'utilisation de ces contenus. Tous les droits qui ne sont pas expressément concédés par le présent CLUF sont réservés.

- **Limitations relatives à l'ingénierie à rebours, à la décompilation et au désassemblage.** Vous n'êtes pas autorisé à reconstituer la logique du LOGICIEL, à le décompiler ou à le désassembler, sauf dans la mesure où ces opérations seraient expressément permises par la réglementation applicable nonobstant la présente limitation.
- **PRODUIT unique.** Le Logiciel du PRODUIT est concédé sous licence avec le PRODUIT en tant que produit intégré unique. Le Logiciel du PRODUIT installé dans la mémoire interne du PRODUIT ne peut être utilisé uniquement en tant que partie intégrante du PRODUIT.
- **CLUF unique.** Le coffret du PRODUIT peut contenir plusieurs versions du présent CLUF, qui peut exister en différentes langues et/ou figurer sur différents supports (par exemple, dans la documentation utilisateur et dans le logiciel). Même si vous recevez plusieurs versions du CLUF, vous n'êtes autorisé à utiliser qu'un (1) seul exemplaire du Logiciel du PRODUIT.
- **Transfert de logiciel.** Vous êtes autorisé à transférer, à titre permanent, l'ensemble de vos droits prévus par le présent CLUF uniquement dans le cadre de la vente ou du transfert du PRODUIT, à condition que vous n'en conserviez aucun exemplaire, que vous transfériez la totalité du LOGICIEL (y compris tous ses composants, les supports et la documentation imprimée, toute mise à jour, le présent CLUF et, le cas échéant, le ou les Certificat(s) d'Authenticité), et que le bénéficiaire accepte les termes du présent CLUF. Si le LOGICIEL est une mise à jour, le transfert doit comporter toutes les versions antérieures du LOGICIEL.

- **Résiliation.** Sans préjudice de tous autres droits, Sagem Communication pourra résilier le présent CLUF si vous n'en respectez pas les termes. Dans ce cas, vous devrez détruire tous les exemplaires du LOGICIEL et tous ses composants.
- **Reconnaissance vocale/manuscrite.** Si le LOGICIEL inclut des composants de reconnaissance vocale et/ou manuscrite, vous devez reconnaître que la reconnaissance vocale et manuscrite sont des processus intrinsèquement statistiques, et que des erreurs peuvent se produire dans la reconnaissance de votre écriture ou de votre parole par le composant ainsi que dans la conversion finale en texte. Ni Sagem Communication ni ses fournisseurs ne pourront être tenus pour responsables de quelque dommage que ce soit découlant d'erreurs dans le processus de reconnaissance vocale et manuscrite.
- **LOCATION INTERDITE.** Sauf autorisation expresse par Sagem Communication pour le matériel en location, vous n'êtes pas autorisé à prêter ou à louer le LOGICIEL.

#### **MISES A JOUR ET SUPPORTS DE RECUPERATION**

- **Logiciel du PRODUIT.** Si le Logiciel du PRODUIT est fourni à la vente avec l'autorisation de Sagem Communication sur un support distinct du PRODUIT tel qu'une puce mémoire, des CD-ROM ou par l'intermédiaire d'un téléchargement via Internet ou d'autres moyens, et s'il porte la mention "Uniquement pour mises à jour", vous êtes autorisé à installer un (1) exemplaire dudit Logiciel du PRODUIT sur le PRODUIT, en remplacement du Logiciel du PRODUIT existant, et à l'utiliser conformément au présent CLUF.
- **CD COMPAGNON.** Si des composants logiciels sont fournis par Sagem Communication sur un support distinct du PRODUIT tel que des CD-ROM ou par l'intermédiaire d'un téléchargement via Internet ou d'autres moyens, et s'ils portent la mention "Uniquement pour mises à jour", vous êtes autorisé à installer et utiliser un (1) exemplaire desdits composants sur le ou

les ordinateurs dont vous vous servez pour échanger des données avec le PRODUIT, en remplacement des composants du CD Compagnon existants.

#### **RESPONSABILITÉS**

- **SUPPORT TECHNIQUE.** Pour obtenir un support technique, référez-vous au numéro correspondant fourni dans la documentation du PRODUIT. Pour toute question relative au présent CLUF ou si vous souhaitez contacter Sagem Communication pour toute autre raison, veuillez vous reporter à l'adresse fournie dans la documentation du PRODUIT.
- **ABSENCE DE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES INDIRECTS.** SAUF DISPOSITION CONTRAIRE DE LA LOI, SAGEM COMMUNICATION NE POURRA ÊTRE TENUE POUR RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE INDIRECT, SPECIAL, ACCESSOIRE OU INCIDENT RESULTANT DE, OU LIÉ A L'UTILISATION OU AUX PERFORMANCES DU LOGICIEL. LA PRÉSENTE LIMITATION DEMEURERA APPLICABLE QUAND BIEN MEME UNE QUELCONQUE REPARATION RESTE SANS EFFET.

#### **TEXTE SUPPLÉMENTAIRE APPROUVÉ EN CAS DE LOCATION DU PRODUIT**

- **MATÉRIEL EN LOCATION.** Si vous recevez le PRODUIT dans le cadre d'un contrat de location, les termes supplémentaires suivants sont applicables : (i) vous n'êtes pas autorisé à transférer le LOGICIEL à un autre utilisateur dans le cadre d'un transfert du PRODUIT, que le transfert permanent du LOGICIEL avec le PRODUIT soit ou non autorisé au titre du présent CLUF ; (ii) vos droits relatifs à toute mise à jour du LOGICIEL seront déterminés par le contrat de location que vous avez signé pour le PRODUIT ; et (iii) vous n'êtes pas autorisé à utiliser le LOGICIEL après résiliation de votre contrat de location, à moins que vous n'achetiez le PRODUIT.

Lorsque vous exécutez une application Java™, il se peut que vous soyez invité à accorder l'accès à des fonctionnalités protégées. Ces fonctionnalités sont protégées car leur utilisation pourrait vous occasionner une dépense ou mettre en jeu vos données personnelles. En cas de doute, n'hésitez pas à refuser l'accès en sélectionnant le bouton "No" (Non).

Le menu de configuration de la sécurité est une fonctionnalité avancée. Vous devez savoir exactement ce que vous faites avant d'essayer de modifier les paramètres de sécurité d'un MIDlet. Des modifications erronées peuvent provoquer un dysfonctionnement du MIDlet et/ou conduire à une augmentation des risques pour vos données personnelles ou votre temps de communication. Toute modification effectuée dans la configuration de la sécurité relève de votre responsabilité. En aucun cas Sagem Communication et/ou votre fournisseur d'accès au réseau ne peuvent être tenus pour responsables des dommages éventuels provenant de telles modifications dans la configuration des paramètres de sécurité.

Sachez que les applications téléchargées peuvent conduire votre téléphone à effectuer des opérations qui vous seront facturées, telles que l'émission d'appels et l'envoi de SMS. En outre, en fonction de la politique de facturation de votre opérateur, le téléchargement d'applications peut également vous être facturé en raison du temps de communication consommé.

### Considérations sur la sécurité

La technologie Java™ MIDP offre un moyen efficace de fournir des applications puissantes sur des téléphones mobiles. Il n'est pas possible d'afficher simplement l'ensemble de ces fonctions MIDP 2.0 sur n'importe quel

MIDlet installé sur le combiné : l'appareil est doté d'un système perfectionné de contrôle d'accès afin de protéger vos données et temps de communication.

Les contrôles d'accès sont regroupés en 9 groupes de sécurité :

- Accès réseau
- Invocation automatique
- Appel téléphonique
- Connectivité locale
- Réception de messages
- Envoi de messages
- Lecture de données utilisateur
- Ecriture de données utilisateur
- Enregistrement multimédia

Chacun de ces groupes de sécurité dispose d'un niveau d'autorisation (sur 5 niveaux possibles) ; ces niveaux sont répertoriés du plus restrictif au plus permissif :

- Never (Jamais) : ce groupe de sécurité empêche tout accès aux fonctionnalités protégées.
- Per Use (Par utilisation) : l'utilisateur est invité à accorder les autorisations d'accès chaque fois que le MIDlet essaie d'utiliser les fonctionnalités protégées.
- Per session (Par session) : l'utilisateur est invité à accorder les autorisations d'accès la première fois qu'un MIDlet utilise une fonctionnalité protégée et l'accès est accordé jusqu'à la fin d'utilisation du MIDlet.
- Single confirmation (Confirmation unique) : l'utilisateur est invité à accorder les autorisations d'accès lors de la toute première utilisation d'une fonctionnalité protégée par un MIDlet. Cette autorisation reste valide jusqu'à ce que le MIDlet soit retiré du combiné.
- Always (Toujours) : ce groupe de sécurité accorde l'accès aux fonctionnalités protégées sans conditions.

Un MIDlet peut avoir deux statuts de sécurité : "uncertified" (non certifié) ou "certified" (certifié).

Le statut "non certifié" signifie que la source du MIDlet n'a pas pu être vérifiée par le téléphone mobile lors de l'installation. Pour le téléphone, le MIDlet peut avoir été écrit par n'importe qui.

Le statut "certifié" signifie que le MIDlet a été signé numériquement par une entité connue, dont le nom est affiché par le téléphone mobile.

Les autorisations de sécurité sont différentes selon que les MIDlet sont "non certifiés" ou "certifiés".

#### Menu de configuration de la sécurité

Lorsqu'un MIDlet est installé sur le téléphone mobile, les autorisations de sécurité par défaut sont appliquées.

Cette configuration de sécurité par défaut peut être modifiée via le menu "Settings/Security" (Paramètres/Sécurité) du MIDlet. Une fois dans le menu "Security" (Sécurité), le statut de sécurité du MIDlet s'affiche.

Si vous ne souhaitez pas ouvrir ce menu, sélectionnez simplement le bouton "Back" (Retour). Pour poursuivre, sélectionnez le bouton "OK". Le menu affiché vous permet d'augmenter ou de diminuer les autorisations appliquées au MIDlet en cours pour chacun des groupes de sécurité.

Lorsque vous accordez une autorisation plus permissive que l'autorisation en cours à un groupe de sécurité, le téléphone mobile vous demande de confirmer votre augmentation de risques.

L'augmentation de risque maximale est limitée par les statuts de sécurité.

#### Qu'est-ce que Java™ ?

L'utilisateur final peut facilement télécharger des applications et des jeux sur un combiné équipé de Java™. Votre téléphone mobile est une plate-forme Java™ compatible MIDP 2.0 qui met en oeuvre les options WMA (prise en charge de SMS) et MMAPI (prise en charge

multimédia), offrant ainsi un environnement agréable pour exécuter des applications MIDP évoluées, pouvant interagir avec le réseau.

#### Qu'est-ce qu'un MIDlet ?

Un MIDlet (ou applet MIDP) est une application ou un jeu Java™ conçu pour être exécuté sur un téléphone mobile.

Les MIDlet sont généralement composés de 2 fichiers :

- Un fichier JAD
- Un fichier JAR

JAD est l'acronyme de Java™ Application Descriptor. Il s'agit d'un petit fichier décrivant le contenu d'un fichier JAR.

JAR est l'acronyme de Java™ Archive et fait référence aux données de l'application (programme, images et son). La taille d'un fichier JAR peut atteindre 200 kilo-octets.

**Remarque** : Il arrive parfois, en de rares occasions, que des fournisseurs de MIDlet ne proposent pas de fichiers JAD et que le MIDlet soit uniquement composé du fichier JAR. Lorsque tel est le cas, il est de votre responsabilité d'évaluer les risques impliqués par le téléchargement d'un fichier JAR sans possibilité de consulter le fichier JAD.

#### Téléchargement d'un MIDlet (jeu ou application Java™)

Le navigateur WAP ou les menus des jeux ou des applications vous permettent de télécharger facilement les MIDlet sur votre téléphone. Dans la plupart des cas, vous recevrez tout d'abord un fichier JAD qui s'affichera sur l'écran de votre téléphone.

Lorsque vous sélectionnez un fichier JAD, votre téléphone mobile le télécharge, affiche les données qu'il contient et vous invite à accuser réception du téléchargement du fichier.

Le menu contextuel affiche les informations suivantes : Nom du MIDlet, Version, Taille, Nom, Statut de sécurité, URL.

Si vous ne souhaitez pas télécharger les données principales (fichier JAR), sélectionnez "Cancel" (Annuler) afin de refuser de consommer davantage de temps de communication.

Si vous acceptez l'installation du MIDlet, sélectionnez "OK". Le MIDlet est installé avec les niveaux de sécurité définis par défaut et le statut de sécurité correspondant.

Avant le téléchargement d'une application, le message suivant peut s'afficher : "Votre combiné ne peut pas identifier l'application. Veuillez vous assurer de la source de l'application avant de l'installer."

#### Marques

Java™ et tout autre nom Java sont des marques ou marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans tous les autres pays.

#### Renonciation

Certains éléments téléchargés peuvent contenir des données ou entraîner des actions pouvant causer un dysfonctionnement de votre téléphone mobile ou une perte ou une altération de données ou une augmentation anormale de votre consommation de temps de communication.

Vous reconnaissez expressément que le téléchargement de toutes applications, y compris les applications Java™ ou les jeux, est effectué sous votre responsabilité exclusive. En aucun cas Sagem Communication, votre fournisseur d'accès au réseau ou leurs affaires ne seront responsables des éventuels manques à gagner ou coûts d'approvisionnement en biens ou services de substitution, interruptions d'activité, perte de données ou dommages spéciaux, indirects, accessoires, économiques ou consécutifs, sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle, délictuelle, de la négligence ou de toute autre théorie de la responsabilité, découlant du téléchargement de toute application par tous moyens, y compris les

applications Java™ ou les jeux, dans les appareils SAGEM. Vous reconnaissez expressément que toutes les applications Java™ ou les jeux, sont fournies strictement «telles quelles». Sagem Communication et/ou votre fournisseur d'accès au réseau n'accordent aucune garantie quelle qu'elle soit à ce titre. Sagem Communication et/ou votre fournisseur d'accès au réseau rejettent toute garantie expresse, tacite ou légale de commerciabilité, d'adéquation des applications, y compris les applications Java™ ou les jeux, en vue d'un objectif spécifique, de qualité satisfaisante, de sécurité ou autre.

## Garanties

---

Vous devez utiliser votre téléphone conformément à sa destination, dans des conditions normales. Sagem Communication décline toute responsabilité pour tout usage particulier non conforme à sa destination et pour les conséquences de cette utilisation.

Le logiciel développé par SAGEM est la propriété exclusive de Sagem Communication. A ce titre, il est interdit de modifier, traduire, désassembler ou encore décompiler tout ou partie du logiciel.

#### Précautions d'utilisation

Votre téléphone vous permet de télécharger des sonneries, icônes, et écrans de veille animés. Parmi ces éléments, certains peuvent contenir des données de nature à provoquer des dysfonctionnements sur votre téléphone ou des pertes de données (virus par exemple).

À ce titre, Sagem Communication décline toute responsabilité concernant (1) la réception de données téléchargées ou les pertes desdites données, (2) les conséquences sur le fonctionnement du téléphone ainsi que (3) les dommages dérivant de la réception desdites données téléchargées ou de la perte desdites données.

Par ailleurs Sagem Communication rappelle qu'une panne causée par la réception de données téléchargées non conformes aux spécifications établies par Sagem Communication est exclue de la garantie. Par voie de conséquence, le diagnostic et la réparation d'un portable infecté par lesdites données téléchargées seront à la charge du client.

Le contenu que vous téléchargez peut être protégé par des droits d'auteur appartenant à des tiers et de ce fait, l'utilisation peut en être interdite ou limitée. En conséquence, il vous appartient de vérifier que vous êtes autorisé, dans le cadre d'une licence notamment, à utiliser le contenu que vous téléchargez. En outre, Sagem Communication ne garantit pas l'exactitude ni la qualité du contenu téléchargé. Vous êtes seul responsable du contenu que vous téléchargez sur votre téléphone portable et de l'utilisation que vous en faites. Sagem Communication ne pourra être tenue responsable de ce contenu, ni de son utilisation.

Il vous appartient de vous conformer, à vos frais, aux lois et règlements en vigueur dans les pays où vous utilisez votre téléphone.

#### Conditions de garantie

Pour toute mise en œuvre de la garantie, veuillez vous adresser à votre vendeur et lui présenter le justificatif d'achat qu'il vous a remis. En cas de panne, c'est lui qui vous conseillera.

1. Les matériels neufs (consommables exclus), y compris les accessoires neufs vendus en coffret avec le matériel, sont garantis par Sagem Communication pièces et main-d'œuvre (hors déplacement) contre tout défaut de fabrication pendant une durée de douze (12) mois à compter de la vente du matériel au client, avec présentation de justificatif mentionnant la date d'achat du matériel.

Les matériels ayant fait l'objet d'une réparation ou d'un échange standard pendant la période de garantie visée

ci-dessus sont garantis (pièces et main-d'œuvre) jusqu'à la dernière de ces deux dates : expiration de la durée de la garantie de douze (12) mois visée à ci-dessus ou trois (3) mois à compter de la date de l'intervention de Sagem Communication.

Les droits légaux dont vous bénéficiez au titre des dispositions légales impératives nationales, de même que les droits dont vous disposez à l'égard de votre vendeur, tels que fixés dans le contrat de vente restent en vigueur et ne sont en aucun cas affectés par la présente garantie.

Le matériel est en tout état de cause, soumis à la garantie légale contre les conséquences des défauts ou vices cachés conformément aux articles 1641 et suivants du code civil.

2. Tout matériel défectueux, sous garantie, sera remplacé ou réparé gratuitement, au choix de Sagem Communication, (à l'exclusion de la réparation de tout autre préjudice), étant cependant précisé que les travaux nécessaires à la mise en œuvre de la garantie auront lieu en atelier et que sont à la charge du client les frais de retour (transport et assurance) du matériel à l'adresse qui lui sera indiquée par le service après vente Sagem Communication dont le numéro de téléphone figure sur le bordereau de livraison. Sous réserve des dispositions légales impératives, Sagem Communication n'assume aucune garantie, explicite ou implicite, autre que celle expressément prévue dans le présent chapitre et en aucun cas, Sagem Communication ne répondra des dommages immatériels et/ou indirects (tels que notamment perte de commandes, perte de bénéfices ou tout autre préjudice financier ou commercial) au titre ou non de la garantie.

3. La prise en charge d'un matériel au titre de la garantie nécessite d'une part que soit joint à celui-ci un justificatif d'achat lisible et exempt de modification, indiquant le nom et l'adresse du vendeur, la date et le lieu d'achat, le type de matériel et l'IMEI, et d'autre part, que les informations

figurant sur l'étiquette d'identification du matériel soient lisibles et que cette étiquette ou tout autre scellé n'aient pas subi d'altération.

La garantie s'applique dans des conditions normales d'utilisation.

Il appartient au client préalablement à l'envoi du matériel pour réparation de procéder à ses frais à la sauvegarde des données personnalisées contenues dans le matériel (répertoire, paramètres, coques peintes). Une liste des moyens de sauvegarde pourra être fournie par Sagem Communication sur demande. La responsabilité de Sagem Communication ne saurait être engagée en cas de survenance d'un quelconque dommage aux fichiers, programmes ou données du client. Les informations ou éléments d'exploitation ainsi que le contenu des fichiers ne seront en aucun cas réimplantés en cas de perte.

Sagem Communication pourra, à son choix, réparer le matériel avec des pièces neuves ou des pièces remises en état, remplacer le matériel par un matériel neuf, ou, en tout état de cause, en bon état de fonctionnement. Au cours de ces travaux, Sagem Communication se réserve la possibilité d'apporter, le cas échéant, toutes modifications techniques au matériel dans la mesure où ces modifications ne portent pas atteinte à sa destination initiale.

Les éléments défectueux, faisant l'objet d'un remplacement lors d'une réparation sous garantie, deviendront propriété de Sagem Communication.

Le délai de réparation et d'immobilisation du matériel pendant la période de garantie ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de garantie tel que visé à l'article 1 ci-dessus, sauf dispositions légales impératives contraires. L'application de la garantie est subordonnée au paiement intégral des sommes exigibles sur le matériel au moment de la demande d'intervention.

#### 4. Sont exclus de la garantie:

Les pannes ou dysfonctionnements dus au non-respect des consignes d'installation et d'utilisation, à une cause extérieure au matériel (choc, foudre, incendie, vandalisme, malveillance, dégât des eaux de toute nature, contacts avec des liquides divers ou tout agent nuisible, tension électrique non appropriée ...), à des modifications du matériel effectuées sans accord écrit de Sagem Communication, à un défaut d'entretien courant, tel que décrit dans la documentation remise avec le matériel, de surveillance ou de soins, aux mauvaises conditions d'environnement du matériel (notamment celles liées aux conditions de température et d'hygrométrie, effets des variations de tensions électriques, parasites provenant du réseau électrique ou de la terre) ou encore à une réparation, une intervention (ouverture ou tentative d'ouverture du matériel) ou un entretien effectué par des personnes non-agrèées par Sagem Communication.

Les détériorations consécutives à une insuffisance d'emballage et/ou à un mauvais conditionnement du matériel réexpédié à Sagem Communication.

L'usure normale du matériel ainsi que l'usure des accessoires.

Les problèmes de communication liés à un environnement défavorable et notamment : les problèmes liés à l'accès et/ou à la connexion à l'Internet tels que les interruptions des réseaux d'accès, la défaillance de la ligne de l'abonné ou de son correspondant, le défaut de transmission (mauvaise couverture géographique par les émetteurs radio-électriques, interférences, brouillages, défaillance ou mauvaise qualité des lignes téléphoniques...), le défaut propre au réseau local (câblage, serveur de fichiers, postes utilisateur) et /ou le défaut du réseau de transmission (interférences, brouillages, défaillance ou mauvaise qualité du réseau...).

Le changement de paramètres du réseau cellulaire intervenus après la vente du matériel.

La fourniture de nouvelles versions logicielles.

Les travaux d'exploitation courante : livraison des consommables, mise en place ou échange de ces consommables, ...

Les interventions sur un matériel ou des logiciels modifiés ou ajoutés sans l'accord écrit de Sagem Communication.

Les défauts ou dérangements consécutifs à l'utilisation de produits ou accessoires non compatibles avec le matériel.

Les matériels retournés à Sagem Communication sans avoir respecté la procédure de retour sous garantie, spécifique aux matériels dont il s'agit.

L'ouverture ou la fermeture d'une clé d'opérateur SIM, et les interventions consécutives au non fonctionnement du matériel résultant d'une ouverture ou fermeture de clé d'opérateur SIM effectuée sans l'accord de l'opérateur d'origine.

5. Dans les cas d'exclusion de garantie ainsi qu'à l'expiration de la période de garantie, Sagem Communication établira un devis qui sera soumis au client pour acceptation avant toute intervention. Les frais de réparation et de port (aller et retour) faisant l'objet du devis accepté seront facturés au client.

Ces dispositions ont valeur à s'appliquer sous réserve qu'aucun accord écrit spécial n'ait été conclu avec le client. Si l'une de ces dispositions se révélait contraire à une règle impérative de droit dont pourraient bénéficier les consommateurs au titre de leur législation nationale, cette disposition ne serait pas applicable, toutes les autres dispositions restant valables par ailleurs.

## Dépannage

---

**Le téléphone ne démarre pas et/ou ne prend pas la charge**

La batterie est complètement déchargée.

Branchez le téléphone au chargeur secteur entre 5 et 30 minutes. Le téléphone ne s'allumera qu'après quelques minutes de charge.

Vous pourrez à nouveau utiliser le téléphone lorsque l'option **Démarrer** s'affichera à l'écran.

Si le téléphone ne démarre toujours pas après 30 minutes de charge, contactez le service client.

**Message SIM absente**

Vérifiez que la carte SIM est présente et correctement insérée.

Effectuez un contrôle visuel de la carte SIM. Si la carte est abîmée, contactez le point de vente de l'opérateur pour contrôle. Si le message persiste, contactez le service après-vente.

**Message PIN ERRONE**

Erreur de saisie du code PIN. Attention : après trois erreurs de saisie, la carte SIM est verrouillée.

**Message SIM bloquée**

Si un mauvais code PIN est entré trois fois de suite, votre carte SIM est bloquée. Vous devez alors :

- entrer le code PUK (Personal Unblocking Key) fourni par votre opérateur et valider,
- entrer votre code PIN et valider ,
- entrer à nouveau votre code PIN et valider.

Après 5 ou 10 (selon le type de carte SIM) tentatives infructueuses, la carte SIM est définitivement verrouillée. Vous devez alors contacter votre opérateur pour obtenir une nouvelle carte.

### SIM verrouillée

Sur demande de l'opérateur, le téléphone peut n'être utilisable que sur certains types de carte SIM. Ce message indique que la carte SIM utilisée n'est pas adaptée.

Retirez la carte SIM et redémarrez le téléphone. Si le message SIM ABSENT s'affiche, vérifiez la compatibilité de la carte SIM auprès de l'organisme qui vous a vendu le téléphone. Sinon, contactez le service après-vente.

### Pas d'établissement de communication

Vérifiez la structure du numéro appelé. Vérifiez la présence d'au moins une barrette de champs. Si l'icône R s'affiche sans qu'aucun nom d'opérateur ne soit affiché, seuls les appels d'urgence sont possibles.

Vérifiez que votre crédit d'appel n'est pas épuisé auprès de votre opérateur.

Vérifiez que la carte SIM utilisée offre le service que vous demandez et que sa validité n'est pas expirée.

Contrôlez et désactivez si nécessaire la restriction des appels sortants.

Le réseau est surchargé. Rappelez ultérieurement.

Si le mauvais établissement de communication persiste, contactez la hotline.

### Pas de réception de communication

Essayez d'établir une communication pour vérifier que le téléphone et le réseau sont opérationnels. Contrôlez et désactivez le renvoi d'appel permanent (icône renvoi d'appel permanent affichée). Contrôlez et désactivez si nécessaire la restriction des appels entrants. Si la mauvaise réception de communication persiste, contactez la hotline.

### Réception réseau moins bonne lors d'un appel

Évitez de tenir le téléphone en mettant les doigts en haut de la face arrière: cela fait obstacle à l'antenne, qui est située à cet endroit.

### Envoi de message impossible

Vérifiez que la carte SIM utilisée offre bien ce service. Essayez d'établir une communication pour vérifier que le téléphone et le réseau sont opérationnels.

Vérifiez que le numéro de la messagerie est bien configuré. Pour cela, allez dans le menu **Messages**, sélectionnez **Options/SMS**, sélectionnez **Centre messagerie** et vérifiez le numéro.

### Pas de messagerie

Vérifiez que votre abonnement offre bien ce service.

Programmez le renvoi vers la messagerie vocale en utilisant les informations fournies par l'opérateur.

### Le nom de l'opérateur n'apparaît plus à l'écran

Allez dans le menu **Réglages**, sélectionnez **Réseaux**, puis **Sélection**. Attendez l'affichage de l'opérateur, sélectionnez puis validez.

Si le menu **Logo opérateur** est présent (selon modèle), activez l'affichage (**Réglages/Affichage/Logo opérateur**).

### Comment optimiser les performances de mon téléphone ?

Activez le mode économique (voir **Réglages/Affichage/Energie**).

# Support client

---

Afrique du Sud	011 369 7870
Allemagne	01805 843 850
Autriche	01 36 02 77 16 64
Belgique	02 62 77 016
Danemark	0 82 33 28 52
Espagne	91 375 3376
France	0 892 701 799 (0,34 € /mn)
Grèce	0800 44 14 20 38
Hongrie	06 1 7774 839
Irlande	0160 58 355
Italie	800 800 485
Pays-Bas	020 65 45 724
Pologne	0801 801 101
Portugal	21 316 41 35
Roumanie	0800 89 45 21
Royaume-Uni	0870 24 05 613
Russie	495 258 54 33
Slovaquie	(421) 02 68 629 355
Suède	08 519 923 21
Suisse	02 25 67 53 99

Adresse e-mail Support client : [support.mobiles@sagem.com](mailto:support.mobiles@sagem.com)

Sites Internet : [www.sagem.com/mobiles](http://www.sagem.com/mobiles)  
[www.planetsagem.com](http://www.planetsagem.com)  
[www.sagem-online.com](http://www.sagem-online.com)

# Index

---

<b>A</b>	
Affichage	27
Agenda	21
Aide	31
Aide-mémoire	21, 26
Appels	11, 28
<b>B</b>	
Baladeur numérique	22, 31
Batterie	9, 13
Bips	27
Bluetooth	14, 19, 20, 21, 26
Boîte vocale	29
<b>C</b>	
Câble USB	21
Calendrier	25
Caractéristiques techniques	32
Carte de visite	15
Carte SIM	9
Code opérateur	30
Code PIN	11, 30
Code PIN2	30
Code poste	30
Compteurs	28
Confidentialité	30
Connectivité	21
Contacts	11, 14, 21
Coûts	31
<b>D</b>	
Date et heure	27
Description du téléphone	8
Double appel	29
<b>E</b>	
Économiseur	27
EDGE	24
email	18
Énergie	28
<b>F</b>	
Filtrage des appels	30
Fond d'écran	27
<b>G</b>	
Garanties	40
GPRS	24
<b>I</b>	
Icônes	9
<b>J</b>	
Jeux	25
<b>K</b>	
Kit véhicule	22

## L

Langues	27
Liste de destinataires	15, 18
Liste des appels	28
Logo opérateur	27

## M

Messagerie vocale	18, 29
Messages	15
Mise en service	11
MMS	14, 16, 19, 20
Mode économique	28
Mode silence	27
Mode USB	22
Musique	22, 31

## N

Navigateur	8
Numéros interdits	29

## P

Photo	19, 21, 31
Précautions d'usage	34
Présentation du numéro	28

## R

Raccourcis	31
Radio FM	23
Rappel automatique	29
Réglages	27
Renvoi des appels	28
Répertoire	14
Répertoire fixe	31
Réseau	11, 29
Rétro-éclairage	28

## S

Sécurité	6, 29
SMS	14, 16
Sonneries	27
Support client	45
Synchronisation	22

## T

T9	16
Thèmes	27
Touches	8
Touches latérales	9

## V

Vibreur	27
Vidéo	20, 21, 31

## W

WAP	24
-----	----



## **Mobile Communication Business Group**

[www.sagem.com/mobiles](http://www.sagem.com/mobiles)

Le Ponant de Paris - 27, rue Leblanc - 75512 PARIS CEDEX 15 - FRANCE

Société Anonyme

Capital 300 272 000 € - 480 108 158 RCS PARIS